

راهنمای ظرفشویی مجیک ( خطاهای جز به جز )

توضیحات	کد خطا
خطای باز بودن بیش از 10 دقیقه درب	E1
خطای تامین آب یا خرابی موتور	E2
خطای تخلیه آب	F3
خطای تامین آب گرم یا دمای ورودی آب بالای 85 درجه هست	E4
خرابی هیتر	E5
ممکن است موتور آسیب دیده باشد	E6
برد الکترونیک آسیب دیده است	E7
ممکن است موتور آسیب دیده است	E8
خطای شبکه ارتباطی	E10
خطای فلو سنج یا جریان سنج	F1
خطای هیدرواستات یا کافی نبودن آب	F2
خطای نشست آب کف دستگاه	F3
دمای آب ورودی بالای 85 درجه هست	F4
دمای آب کم است یا المنت سوخته است	F5
نشست آب از شیر برقی یا آب با فشار وارد شده	F6

توضیحات	کد خطا
درب دستگاه باز است	DR
اتصال کوتاه در ترمیستور	TS
خرابی ترمیستور یا قطعی آن	TO
مدار باز یا فیش قرمز برد جدا شده است	to

---

اپلیکیشن جعبه برقی هیچگونه مسئولیتی در قبال صدمه به لوازم برقی شما ندارد و تمامی اطلاعات از کمپانی سازنده دریافت شده است