

راهنمای ظرفشویی میکروترونیک ( خطاهای کلی )

توضیحات	کد خطا
خطا از حسگر دما در محدوده مشخص قرار گیرد	E21
خطا از المنت در حال گرم کردن می باشد	E11
خطا از حسگر دما در محدوده مشخص قرار گیرد	E20

---

اپلیکیشن جعبه برقی هیچگونه مسئولیتی در قبال صدمه به لوازم برقی شما ندارد و تمامی اطلاعات از کمپانی سازنده دریافت شده است