

راهنمای ظرفشویی مدیا (خطاهای کلی)

کد خطا	توضیحات
E1	این خطا به معنای طولانی شدن زمان آبیگری دستگاه می باشد. بروز این خطا به مشکلی در سیستم ورودی آب ظرفشویی دلالت دارد. ممکن است شیر آب ورودی بسته باشد و یا شیلنگ انتقال آب مسدود شده و یا پیچ خورده باشد. همچنین گرفتگی فیلتر شبکه ای و کم بودن فشار آب نیز ممکن است دلیل بروز خطا باشند. موارد گفته شده اعم از شیر، لوله ها و فیلتر را بررسی کنید. در صورتی که خطا همچنان برقرار است، ممکن است خرابی قطعات دیگری دلیل این امر باشند و یا اشکال از برد الکترونیکی باشد
E2	بروز خطا E2 به معنای طولانی شدن زمان تخلیه آب دستگاه می باشد. علت این امر اشکال در سیستم تخلیه آب بوده و ایراد بوجود آمده می تواند ناشی از خرابی یا کار نکردن پمپ تخلیه و یا گیر کردن آن باشد. حالت دیگر، گرفتگی لوله های تخلیه و فیلترهای موجود است. بدلیل الکتریکی بودن عملکرد قطعاتی چون پمپ، بهتر است جهت رفع خطا از تکنسین کمک بگیرید. مواردی که می بایست توسط تکنسین بررسی شوند، عبارتند از: گرفتگی پمپ تخلیه، سوخته بودن پمپ، بررسی سیم کشی ها و اتصالات، بررسی لوله های تخلیه جهت گرفتگی و مسدودیت، بررسی فاضلاب خروجی جهت گرفتگی و بررسی برد الکترونیکی
E3	در صورتی که بر روی نمایشگر شما چنین خطای نمایان می شود، به معنای آن است که المنت دستگاه مشکل دارد و یا دستگاه تشخیص داده که آب در زمان مقرر گرم نمی شود. علل احتمالی برای بروز این خطا، خرابی المنت حرارتی و یا اشکال در مدار حرارتی دستگاه می باشد. جهت رفع این خطا بهتر است از کمک تکنسین متخصص استفاده کنید، زیرا لازم است با قطعات الکتریکی و حساسی درگیر شوید و احتمال آسیب رساندن به خود و دستگاه وجود دارد. از جمله مواردی که می بایست توسط تکنسین بررسی شوند، می توان به المنت حرارتی، ترموستات، سیم کشی ها و اتصالات قطعات مرتبط و برد الکترونیکی ظرفشویی اشاره نمود

کد خطا	توضیحات
E4	خطای E4 به معنای بیش از حد پر شدن ظرفشویی از آب و سرریز شدن است. در این حالت مواردی چون پودر شوینده نامناسب و یا زیاد، سوئیچ شناور معیوب و یا گیر کردن سوئیچ شناور از جمله دلایل احتمالی بروز مشکل می باشند. جهت برطرف نمودن خطا ابتدا پودر شوینده را تغییر دهید. بهتر است از قرص های شوینده مناسب به جای موادی که بیش از حد کف می کنند، استفاده نمایید. همچنین بدنبال نشستی آب در پایین ظرفشویی نیز باشید. سوئیچ شناور را نیز بررسی کرده و از عملکرد صحیح آن مطمئن شوید
E5	این خطا زمانی که ظرفشویی قابلیت خاموش شدن خودکار را پس از اتمام سیکل شستشو نداشته باشد، بر روی نمایشگر ظاهر می شود. علت احتمالی بروز این خطا اشکال در برد الکترونی و یا مشکل در ولتاژ برق دستگاه است. حتما از تکنسین متخصص برای رفع مشکل ظرفشویی کمک بگیرید. کلید پاور باید بررسی شود و احتمال کم بودن ولتاژ وجود دارد. برد الکترونیکی دستگاه نیز باید به دقت بررسی و ولتاژها و مقاومت های آن اندازه گیری گردد
E6	خطا E6 به خطای مدار باز ترمیستور مربوط است. در این حالت احتمالا خرابی ترمیستور موجب بروز خطا شده است. ترمیستور ظرفشویی می بایست به دقت بررسی و در صورت نیاز تعویض گردد
E7	این کد خطا به اتصال کوتاه ترمیستور اشاره دارد. خرابی ترمیستور دلیل احتمالی ظاهر شدن خطا E7 می باشد. ترمیستور ظرفشویی را می بایست به دقت بررسی کرده و در صورت نیاز تعویض کنید

اپلیکیشن جعبه برقی هیچگونه مسئولیتی در قبال صدمه به لوازم برقی شما ندارد و تمامی اطلاعات از کمپانی سازنده دریافت شده است