

راهنمای ظرفشویی موریس (مدل BIOSIS 2020)

توضیحات	کد خطا
باز بودن درب	E1
ورودی آب	E2
تخلیه آب	E3
سنسور دما	E4
سرریز / نشت	E5
قطع برق	E6
ارتباطات	E7
گرمکن	E8
خشک کار کردن گرمکن	E9

اپلیکیشن جعبه برقی هیچگونه مسئولیتی در قبال صدمه به لوازم برقی شما ندارد و تمامی اطلاعات از کمپانی سازنده دریافت شده است