

راهنمای ظرفشویی نف (خطاهای کلی)

توضیحات	کد خطا
خرابی های الکترونیکی باعث بروز این ایراد می شود. معمولا این کد خطا مربوط به AC های گرمایشی می شود. از استفاده مکرر و پشت سر هم جدا پیر هیزید تا شاهد این خرابی نباشید	E01 E02
به احتمال زیاد ایراد از درب دستگاه در ماشین ظرفشویی می باشد	E06
این خطا را شاید هیچگاه بر روی ظرفشویی خود نبینید اما در صورت مشاهده احتمال می رود FAN ظرفشویی دچار ایراد شده است	E07
ایراد احتمالا از هیتر و المنت است. المنت داخلی و یا هیت پمپ کامل باید تعویض گردد. اصلی ترین علت این ایراد ضعف شدید المنت های ظرفشویی بوش بخصوص در سری های جدید می باشد. البته استفاده پشت سر هم و مکرر نیز باعث آسیب های جدی به هیپ پمپ می گردد	E09
احتمالا ایراد از المنت حرارتی در ماشین ظرفشویی نف است. ایرادات الکترونیکی و سنگ زئولیت نیز می تواند باعث بروز این مشکل گردد	E10
زمانی که این کد خطا و خطا را روی صفحه مشاهده کردید دستگاه شما نشتی آب دارد. این بدان معناست که به دلایل مختلفی آب به کف دستگاه نفوذ کرده است. سوراخ شدن مخزن دستگاه ، خرابی سنسورهای تشخیص آب ، آب شمارها و ایرادات بردی از نمونه این دلایل می باشد. در هنگام مشاهده این خطا سریعا دستگاه را از برق بکشید	E15
احتمالا ایراد از پمپ تخلیه ماشین ظرفشویی نف است	E24

اپلیکیشن جعبه برقی هیچگونه مسئولیتی در قبال صدمه به لوازم برقی شما ندارد و تمامی اطلاعات از کمپانی سازنده دریافت شده است