

راهنمای ظرفشویی پاکشوما (خطاهای کلی)

توضیحات	کد خطا
تخلیه - خطا در خارج شدن آب	چشمک زدن قابلمه تیره + R + آبکشی اضافه
آبگیری نکند و یا آلازم چراغ آب بدهد - نشستی شیر ورودی آب	چشمک زدن قابلمه تیره + R
نشستی آب - خطای سنسور سر ریز آب	همه چراغ ها چشمک بزند
ممکن است قسمت خشک کن و گرمزایی هیتر معیوب باشد - دمای آب ورودی بالای 85 درجه است - سنسور فشار	چشمک زدن قابلمه روشن + R
درب - چشمک زدن چراغ ها و یا دستگاه با درب باز کار کند - برق داخل دستگاه برود ولی کار نکند	چشمک زدن قابلمه سفید و تیره

اپلیکیشن جعبه برقی هیچگونه مسئولیتی در قبال صدمه به لوازم برقی شما ندارد و تمامی اطلاعات از کمپانی سازنده دریافت شده است