

راهنمای ظرفشویی پاکشوما (خطاهای جزئی)

توضیحات	کد خطا
علت ارور: این خطا مربوط به قفل شدن موتور دستگاه می باشد سوکت موتور بررسی شود - سوختگی موتور - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید	E1
این خطا مربوط است به هیدروستات عدم آب گیری و یا آب گیری بیش از حد دستگاه - خرابی از هیدروستات می باشد - سیم کشی چک شود - ممکن است خرابی از مدار برد الکترونیک باشد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید	E2
اشکال این خطا از ترموستات دستگاه و یا دمای بیش از حد آب داخل دستگاه می باشد - ترموستات تعویض شود - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید	E3
خطای سیستم تخلیه آب دستگاه - مقدار مقاومت پمپ تخلیه چک شود - سوختگی پمپ تخلیه - خرابی برد الکترونیک - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با مرکز مجاز تعمیرات تماس بگیرید	E4
اشکال این خطا از عدم تخلیه آب داخل دستگاه می باشد - نکاتی که باید بررسی شوند - سیم کشی بررسی شود - پمپ تخلیه چک شود مقدار مقاومت پمپ بررسی شود - خرابی از مدار برد الکترونیک - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید	E6
دمای آب- دمای آب بیش از حد مجاز تشخیص داده شده است. یا المنت درست کار نمیکند / چک نمایید برد فرمان درست ارسال میکند یا نه / سوکت ها را چک نمایید.	HE
شلنگ تخلیه- فیلتر تخلیه - پمپ تخلیه	OE

توضیحات	کد خطا
آبگیری بیش از حد / سنسور سطح آب یا همان آب شمار را چک نمایید - اتصالات و سوکت های مرتبط را چک نمایید	FE
تاخو موتور چک شود / اتصالات و سوکت های این بخش را چک نمایید - اتصالات برگشتی از موتور و تاخو را چک نمایید	CE
ترمیستور / ترمیستور جداگانه را تست نمایید - اتصالات و سوکت های مرتبط را چک نمایید - برد فرمان را چک نمایید	TH
تاخو موتور / اتصالات و سوکت های این بخش را چک نمایید.	LE
کنترل ورودی آب / چک نمایید آب ورودی بسته نباشد - چک نمایید فیلتر ورودی آب مسدود نباشد / آکو استپ را چک نمایید تا درست کار کند	IE

اپلیکیشن جعبه برقی هیچگونه مسئولیتی در قبال صدمه به لوازم برقی شما ندارد و تمامی اطلاعات از کمپانی سازنده دریافت شده است