

راهنمای ظرفشویی سامسونگ (مدل D146)

توضیحات	کد خطا
خطای درب	DR
خطای ورودی آب	E2
خطای تاخیر آبگیری	E3
خطای تامین آبگرم	E4
خطای جریان سنج آب	F1
خطای نشتی	F3
خطای دمای زیاد آب	F4
خطای دمای پایین آب	F5
خطای نشت شیربرقی	F6
خطای موتور سنکرون	F8
خطای ترمیستور	TS-T0

اپلیکیشن جعبه برقی هیچگونه مسئولیتی در قبال صدمه به لوازم برقی شما ندارد و تمامی اطلاعات از کمپانی سازنده دریافت شده است