

راهنمای ظرفشویی سامسونگ (مدل D147)

| توضیحات | کد خطا |
|---|--------|
| خطای ابگیری | E4 |
| خطای دمای زیاد آب | E4-1 |
| خطای تخلیه آب | E5 |
| خطای دور سنج موتور | PE |
| خطای سنسور دما | TE |
| خطای هیتر | HE-1 |
| خطای هیتر آب | HE |
| خطای اتصال کلیدها | BE-2 |
| خطای ارتباطی کلیدهای لمسی | BE-3 |
| خطای ارتباطی بین برد اصلی و برد نمایشگر | AE |
| خطای نشستی آب | LE |
| خطای سنسور سر ریز آب | E0 |
| خطای کم بودن سطح آب | E1 |
| خطای ارتباطی جت پمپ | E3 |

