

راهنمای ظرفشویی سامسونگ (مدل D148)

توضیحات	کد خطا
شیر برقی	D01
پمپ تخلیه	D02
خشک کن و گرمساز هیتر	D03
ترمیستور	D04
پمپ جریان کمی میکشد	D05
پمپ جریان زیاد میکشد	D06
نشستی آب	D07
خطای متناوب شیر برقی	D08
خطای مبدل فشار	D11
خطا در خارج شدن آب	D12
خطای گرم شدن بیش از حد	D13
خطای ورودی و خروجی آب	D14

اپلیکیشن جعبه برقی هیچگونه مسئولیتی در قبال صدمه به لوازم برقی شما ندارد و تمامی اطلاعات از کمپانی سازنده دریافت شده است