

راهنمای ظرفشویی سامسونگ (مدل D149)

توضیحات	کد خطا
خطای ابگیری	4E
خطای دمای زیاد آب	E4-1
خطای تخلیه آب	5E
خطای دور سنج موتور	PE
خطای سنسور دما	TE
خطای هیتر	HE-1
خطای هیتر آب	HE
خطای اتصال کلیدها	BE-2
خطای ارتباطی کلیدهای لمسی	BE-3
خطای ارتباطی بین برد اصلی و برد نمایشگر	AE
خطای نشستی آب	LE
خطای سنسور سر ریز آب	0E
خطای کم بودن سطح آب	1E
خطای ارتباطی جت پمپ	3E

