

راهنمای ظرفشویی سامسونگ ( مدل D162 )

توضیحات	کد خطا
خطای ابگیری	4E
خطای سیستم تخلیه آب	5E
خطای موتور سنکرون	PE
خطای سنسور دما	TE
خطای هیتر	HE
خطای سیستم گرمایشی	HE-1
خطای اتصال کلیدها	BE-2
خطای ارتباطی بین برد و کلید لمسی	BE-3
خطای ارتباطی بین برد اصلی و نمایشگر	AE
خطای ارتباطی بین برد اصلی یا برد اینورتر	AE6
خطای نشستی آب	LE
خطای سنسور سر ریز آب	0E
خطای جت پمپ یا HPS	1E
خطای جت پمپ BLDC	3E

توضیحات	کد خطا
خطای شیر برقی	4E5
خطای ولتاژ تغذیه	4E5
خطای موتور یا سنسور آبپاش و اتروال	7E
خطای باز نشدن درب به صورت خودکار	DE3

---

اپلیکیشن جعبه برقی هیچگونه مسئولیتی در قبال صدمه به لوازم برقی شما ندارد و تمامی اطلاعات از کمپانی سازنده دریافت شده است