

راهنمای ظرفشویی سامسونگ (مدل ST151)

توضیحات	کد خطا
خطای درب	DR
خطای ورودی آب	E2
خطای تخلیه آب	E3
خطای تامین آبگرم	E4
خطای میزان آبگیری	F1
خطای نشستی	F3
خطای دمای زیاد آب	F4
خطای دمای پایین آب	F5
خطای نشت شیربرقی	F6
خطای موتور سنکرون	F8
خطای سوئیچ	F9
خطای ارتباط بین برد اصلی و برد نمایشگر	SE

اپلیکیشن جعبه برقی هیچگونه مسئولیتی در قبال صدمه به لوازم برقی شما ندارد و تمامی اطلاعات از کمپانی سازنده دریافت شده است