

راهنمای ظرفشویی سامسونگ ( مدل بدون نمایشگر )

توضیحات	کد خطا
درب باز است	چشمک زدن LED1+LED2
ورودی آب مشکل دارد	چشمک زدن LED1+LED20
تخلیه آب مشکل دارد	چشمک زدن LED2+LED20
گیرنده درجه حرارت مشکل دارد	چشمک زدن LED18+LED25
سرریز و یا نشستی اتفاق افتاده است	چشمک زدن LED19+LED25
نشستی آب	چشمک زدن LED1+LED2+LED18
عنصر گرمایی	چشمک زدن LED1+LED2+LED19

---

اپلیکیشن جعبه برقی هیچگونه مسئولیتی در قبال صدمه به لوازم برقی شما ندارد و تمامی اطلاعات از کمپانی سازنده دریافت شده است