

راهنمای ظرفشویی شولتز (خطاهای کلی)

توضیحات	کد خطا
شیر برقی ورودی خراب شده است	A2
خطای تخلیه آب	A3
مدار ترموستات - برد اصلی	A4
خرابی هیدرواستات	A5
خطای ابگیری -شیر برقی	A6
خرابی توربین-مدار اصلی-برد	A7
المنت	A8
خطای برنامه -برد اصلی چک شود	A9
نشست آب کف دستگاه	A01
انقضاء وقت تخلیه	A03
مشکل ترمیستور	A04
گرفتگی فیلتر ها	A05
مشکل کندی اب ورودی	A06
انقضاء وقت حرارتی	A08
ایراد در ایپرام	A09

توضیحات	کد خطا
خرابی المنت	A10
خطا موتور شستشو	A11
ایراد در شناسایی نرم افزار	A12
برد با دستگاه همخوانی ندارد	A13
ارتباط ناهماهنگ بین تایمر و پنل	A99

اپلیکیشن جعبه برقی هیچگونه مسئولیتی در قبال صدمه به لوازم برقی شما ندارد و تمامی اطلاعات از کمپانی سازنده دریافت شده است