

راهنمای ظرفشویی زیمنس (خطاهای کلی)

توضیحات	کد خطا
علت خطا : دستگاه را ریست کنید، بدون خطا	E00
علت خطا : گرفتگی خود پمپ تخلیه - پمپ به صورت نیمه کاره عمل میکند	E01
علت خطا : خرابی رله برد برای گرم کردن المنت - خرابی خود المنت	E02
علت خطا : خرابی رله کمکی برای گرم کردن المنت	E03
علت خطا : چک کردن ولتاژ- خرابی سنسور سالن	E06
علت خطا : این خرابی در سیستم خشک کن زئولیت میباشد - مربوط به فن خشک کن	E07
علت خطا : خطای گرم کردن آب - افت ولتاژ - نصب سیم ارت	E08
علت خطا : چک کردن مقاومت المنت - چک کردن سیم کشی_ چک کردن رله برد	E09
علت خطا : خرابی در سیستم زئولیت - چک کردن مقاومت المنت - چک کردن سیم کشی	E10
علت خطا : تعویض سنسور NTC	E11
علت خطا : تعویض سنسور NTC	E12
علت خطا : دمای آب بالای ۷۵ درجه	E13
علت خطا : برنامه متوقف میشود با تخلیه - سنسور آب شمار چک شود	E14
علت خطا : برنامه متوقف میشود با متناوب پمپاژ - آب ریزش کف - جستجو برای علت آب ریزش	E15

توضیحات	کد خطا
علت خطا : برنامه متوقف میشود با متناوب پمپاژ - دریچه آب چک شود	E16
علت خطا : برنامه متوقف میشود با پمپاژ آب - دریچه تامین آب چک شود	E17
علت خطا : برنامه متوقف میشود با پمپاژ آب - چراغ تامین آب روشن میشود	E18
علت خطا : برد ایراد دارد	E19
علت خطا : مقادیر مقاومت پمپ گرما اشتباه است - هیت پمپ چک شود	E20
علت خطا : گرفتگی هیت پمپ	E21
علت خطا : آب باقی مانده در پمپ به صورت لجن و کثافت - فیلتر تمیز شود	E22
علت خطا : خرابی کامل پمپ تخلیه	E23
علت خطا : شیلنگ خروجی مسدود شده است، یا تا شده است	E24
علت خطا : خرابی پمپ تخلیه - نشست آب داخل پمپ تخلیه	E25
علت خطا : چک کردن سیم کشی - خرابی سوئیچ آبریزش کف - چک کردن ولتاژ	E26
علت خطا : سیم ارت چک شود - ولتاژ ۱۷۰	E27
علت خطا : کثیفی اکوا سنسور - خرابی اکوا سنسور	E28
علت خطا : ولتاژ بین ۱۷۰-۱۹۰	E29
علت خطا : خرابی رله ایمنی المنت- خرابی هیتر ژنولیت	E.4
علت خطا: سرریز شدن بیش از حد آب- ختم برنامه باتنظیم آب-خرابی آب شمار	E.5

اپلیکیشن جعبه برقی هیچگونه مسئولیتی در قبال صدمه به لوازم برقی شما ندارد و تمامی اطلاعات از کمپانی سازنده دریافت شده است