

راهنمای ظرفشویی زیمنس (خطاهای مشترک با بوش)

توضیحات	کد خطا
حالت عادی - نوع نادرست برنامه نویسی جایگزین برد - ریست برد	E63
نوع برنامه نویسی- نرم افزار کنترل	E67
هیدروستات چک شود	F26
یکی از بردها خراب است	F00
ناهماهنگی بین برد و دیس پلی جهت اپیرام مجدد	F12
پیغام خطای درب	F16
ایراد ورودی آب	F17
پمپ تخلیه عمل نمیکند	F18
موتور	F21
پیغام خطای سوئیچ شناور کف	F23
خرابی میکرو سوئیچ	F26
پیغام خطای میکرو سوئیچ درب	F34
موتور-ذغال موتور- سوکت-سیم کشی	F42
موتور-ذغال موتور- سوکت-سیم کشی	F43

توضیحات	کد خطا
درب قفل نمیشود	F57
درب قفل نمیشود	F61
سوکت برد ایراد دارد	F64
درب بسته نشده	F17
بازکردن برد	OPERATING

اپلیکیشن جعبه برقی هیچگونه مسئولیتی در قبال صدمه به لوازم برقی شما ندارد و تمامی اطلاعات از کمپانی سازنده دریافت شده است