

راهنمای ظرفشویی اسمگ (خطاهای کلی)

توضیحات	کد خطا
سیستم حفاظت از سیل فعال شده است ، به این معنی که سطح آب موجود در ماشین ظرفشویی شما به حد بالاتری از آنچه تصور می شود رسیده است. این می تواند ناشی از دریچه معیوب باشد که به شما اجازه می دهد آب داخل دستگاه شما شود ، یک فیلتر مسدود شده که مانع از تخلیه آب یا کف بیش از حد در نتیجه افزودن مواد شوینده بیش از حد می شود	E1-E9
همانطور که بالاتر از این گسل است وقتی رخ می دهد که سطح آب در ماشین ظرفشویی شما خیلی زیاد باشد. خطاهای E2 احتمالاً در اثر سوئیچ فشار ایجاد می شود ، بخشی که مانیتور سطح آب در ماشین ظرفشویی شماست. سوئیچ خود و سیم کشی و اتصالات بین سوئیچ و برد کنترل را بررسی کنید.	E2
گرمکن ماشین ظرفشویی خراب است	E3
سنسور دما خطا دارد	E4
ماشین ظرفشویی پر نمی شود اگر ماشین ظرفشویی شما نتوانسته است شیر ورودی را که به دستگاه شما اجازه می دهد آب را پر کند ، می تواند معیوب باشد. همچنین لازم است بررسی کنید که شیر آب اتصال آب شما به ماشین ظرفشویی شما به طور کامل روشن باشد و اینکه شلنگ ورودی کج یا خرد نشده باشد	E5
ماشین ظرفشویی تخلیه نمی شود یک ماشین ظرفشویی که در تخلیه آب ناموفق بوده است می تواند فیلتر یا پمپ مسدود شده داشته باشد. اینها به تمیز کردن نیاز دارند تا آب از دستگاه شما خارج شود. پمپ همچنین می تواند معیوب باشد ، در این صورت نیاز به تعویض دارد	E6
جریان سنج تشخیص داده شد این کد خطا نشان می دهد که یک جریان سنج (بخشی در ماشین ظرفشویی که میزان آب ورودی به دستگاه را کنترل می کند) تشخیص داده شده است وقتی کسی در ماشین ظرفشویی شما نصب نشده باشد. این عیب می تواند مشکلی در صفحه کنترل شما داشته باشد و ممکن است دستگاه شما طبق دفترچه راهنمای کاربر مجدداً تنظیم مجدد شود	E7

اپلیکیشن جعبه برقی هیچگونه مسئولیتی در قبال صدمه به لوازم برقی شما ندارد و تمامی اطلاعات از کمپانی سازنده دریافت شده است