

راهنمای ظرفشویی تکنوکیت (خطاهای کلی)

کد خطا	توضیحات
F2	آب کثیف نمی تواند از ماشین ظرفشویی خارج شود - لوله آب خروجی مسدود شده است - ممکن است فیلتر های ظرفشویی مسدود شده باشند - ظرفشویی خود را خاموش کنید و برنامه ای که کنسل شده است را فعال نمایید
F3	خطا در مسیر آب ورودی شیر آب را ببندید
F5	کافی نبودن آب - اطمینان حاصل کنید که شیر آب تا آخر باز است و هیچ بریدگی وجود ندارد. شیر آب ورودی آب را ببندید لوله آب را از شیر باز کنید فیلتر آب را از انتهای لوله باز کرده و آن را تمیز کنید. دوباره ماشین را روشن کنید و در صورت بودن این خطا این دفعه با سرویسکار رسمی شرکت تماس حاصل فرمایید
F6	نقص در سنسور گرمایی
F7	بالا بودن دما (دمای درون ماشین ظرفشویی بالاست)
F8	خطا در گرم کننده دستگاه
F9	نقص در محل قرار گیری دستگاه
FL	سرریز شدن آب از دستگاه ، نشستی آب از دستگاه ، آبیگری بیش از حد ظرفشویی خود را خاموش کنید و شیر آب را ببندید
FE	نقص در کارت الکتریکی

اپلیکیشن جعبه برقی هیچگونه مسئولیتی در قبال صدمه به لوازم برقی شما ندارد و تمامی اطلاعات از کمپانی سازنده دریافت شده است