

راهنمای ظرفشویی تکا (خطاهای کلی)

کد خطا	توضیحات
E1	<p>در این خطا با شکستن و خرابی آکوا استاپ مواجه هستیم . (این قطعه اکواستاپ وسیله ای است که اگر در هر نقطه‌ای از مسیر عبور آب ، ماشین ظرفشویی با نشستی روبرو شود بلافاصله آب ورودی را قطع می‌کند ، این فناوری باعث می شود ماشین ظرفشویی و خانه خود را در برابر خسارت‌های ناشی از نشستی آب ایمن باشد ، سنسورهای تعبیه شده در کف ماشین ظرفشویی نشستی آب را تشخیص می دهند)</p> <p>سیستم ضد سیل فعال شده است (این سیستم فقط در برخی مدل های ماشین ظرفشویی تکا تعبیه شده است) ، سیستم در صورت خراب شدن با نشستی آب مقابله نمی کند و آب در محیط سرازیر می شود ، باید قطعه را تعویض کرد برای این کار ماشین ظرفشویی را خاموش کنید</p>
E2	<p>سطح ایمنی برای سطح آب مجاز فعال می شود خراب شده است و این خطا نمایان گردیده است</p> <p>سیستمی که سطح آب را در داخل ماشین ظرفشویی محدود می کند ، خراب شده است برنامه را قطع کنید و ماشین ظرفشویی را خاموش کنید و ماشین ظرفشویی را دوباره روشن کنید و دوباره آن را برنامه ریزی کنید و چرخه شستشو را شروع کنید</p>
E3	<p>خرابی هیتر آب گرم علت به وجود آمدن این خطا بر روی نمایشگر می باشد</p> <p>آب گرم یا پارامترهای گرمایی درست کار نمی کند ، برنامه شستشو را تکرار کنید ؛ اگر مشکل باقی می ماند، با نمایندگی تعمیرات ماشین ظرفشویی تکا تماس بگیرید</p>
E4	<p>خرابی ناشی از دمای آب علت این خطا در ماشین ظرفشویی است ، دمای آب بیشتر از حد مجاز بالا رفته است و این حرارت بالا به ظروف آسیب می رساند</p> <p>برنامه را قطع کنید و ماشین ظرفشویی را خاموش کنید. ماشین ظرفشویی را دوباره روشن کنید، دوباره آن را برنامه ریزی کنید و چرخه شستشو را شروع کنید اگر مشکل همچنان ادامه دارد با تعمیرگاه مجاز ماشین ظرفشویی تکا تماس بگیرید</p>

کد خطا	توضیحات
E5	علت به وجود آمدن این خطا این است که آب ورودی مشکل دارد و آب رسانی به دستگاه درست انجام نمی شود این دستگاه درست آب مصرف نمی کند یا آبرسانی انجام نمی دهد ، خیلی خوب بررسی کنید که اتصالات آب موجود درست است ، شیر ورودی آب روشن است و فیلتر تخریب نشده است اگر مشکل پس از بررسی ها باقی ماند، به نمایندگی تعمیرات ماشین ظرفشویی تکا مراجعه کنید
E6	پمپ آب عملکرد بدی دارد و باعث ظاهر شدن این خطا گردیده است این دستگاه آب را پمپاژ نمی کند و یا پمپ تخلیه این کار را درست انجام نمی دهد ، چک کنید که شلنگ تخلیه سوراخ نشده باشد یا تا نخورده باشد و هم چنین فیلتر را از جهت انسداد بررسی کنید و در صورت وجود مانع آن را رفع کنید
E7	خرابی تنظیم کننده جریان توربین عامل این کد خطا می باشد (این کد خطا فقط برای بعضی مدل های ماشین ظرفشویی تکا وجود دارد) در این خطا دستگاه قادر به اندازه گیری مقدار آب بارگذاری شده با دقت نیست. برنامه را قطع کنید و ماشین ظرفشویی را خاموش کنید. سوئیچ کنید و دوباره آن را برنامه ریزی کنید و چرخه شستشو را شروع کنید
E8	خرابی سیستم شستشو متناوب عامل به وجود آمدن این کد خطا می باشد برنامه را قطع کرده و ماشین ظرفشویی را خاموش کنید. ماشین ظرفشویی را دوباره روشن کنید، دوباره آن را برنامه ریزی کنید و چرخه شستشو را شروع کنید
E9	در این خطا با خرابی سیستم مصرف آب مواجه ایم برای رفع خطا با تعمیرگاه مجاز ماشین ظرفشویی تکا تماس بگیرید

اپلیکیشن جعبه برقی هیچگونه مسئولیتی در قبال صدمه به لوازم برقی شما ندارد و تمامی اطلاعات از کمپانی سازنده دریافت شده است