

راهنمای ظرفشویی وستل (خطاهای کلی)

توضیحات	کد خطا
کافی نبودن آب - اطمینان حاصل کنید که شیرآب تا آخر باز است و هیچ بریدگی وجود ندارد. شیر آب ورودی آب را ببندید لوله آب را از شیر باز کنید فیلتر آب را از انتهای لوله باز کرده و آن را تمیز کنید. دوباره ماشین را روشن کنید و در صورت بودن این خطا این دفعه با سرویسکار رسمی شرکت تماس حاصل فرمایید	F5
خطا در مسیر آب ورودی - شیر آب را ببندید	F3
آب کثیف نمی تواند از ماشین ظرفشویی خارج شود - لوله آب خروجی مسدود شده است - ممکن است فیلتر های ظرفشویی مسدود شده باشند - ظرفشویی خود را خاموش کنید و برنامه ای که کنسل شده است را فعال نمایید	F2
خطا در گرم کننده دستگاه	F8
سرریز شدن آب از دستگاه ، نشستی آب از دستگاه ، آبیگری بیش از حد - ظرفشویی خود را خاموش کنید و شیر آب را ببندید	F1
نقص در کارت الکتریکی	FE
نقص در محل قرار گیری دستگاه	F9
بالا بودن دما (دمای درون ماشین ظرفشویی بالاست)	F7
نقص در سنسور گرمایی	F6

اپلیکیشن جعبه برقی هیچگونه مسئولیتی در قبال صدمه به لوازم برقی شما ندارد و تمامی اطلاعات از کمپانی سازنده دریافت شده است