

راهنمای ظرفشویی ویرپول (خطاهای کلی)

توضیحات	کد خطا
نقص سنسور	F0
نشستی آب – خطای سنسور سر ریز آب	F2
ممکن است (Ctrl) خشک کن و گرمزایی هیتر معیوب باشد – دمای آب ورودی بالای 85 درجه است – سنسور فشار	F1-3
تخلیه – خطا در خارج شدن آب	F4
ورودی مداوم آب به دستگاه	F6-8-9
جریان سنج	F7
شاخص آب نوری مختل شده است (آب کدر است)	FA
شیر دیفرانسیل موتور خراب شده است	F8
حسگر سختی آب معیوب شده است	FC

اپلیکیشن جعبه برقی هیچگونه مسئولیتی در قبال صدمه به لوازم برقی شما ندارد و تمامی اطلاعات از کمپانی سازنده دریافت شده است