

راهنمای ظرفشویی ویرپول ( مدل DOLPHIN چشمک زن )

توضیحات	کد خطا
سنسور NTC ایراد دارد یا اتصال کوتاه کرده است	1 بار چشمک زن
نشت آب از دیگ دستگاه- سیگنال نادرست آب	2 بار چشمک زن
سیستم گرمایشی را چک نمایید / المنت و سیم کشی را چک نمایید	3 بار چشمک زن
مشکل در تخلیه دستگاه / مسیر خروجی را چک نمایید	4 بار چشمک زن
روتور مسدود شده است. سیم کشی و اتصالات موتور را چک نمایید	5 بار چشمک زن
شیر آب بسته شده است/ مسیر ورودی را چک نمایید	6 بار چشمک زن
سنسور آب شمار را چک نمایید	7 بار چشمک زن
سنسور تشخیص سطح آب دستگاه ایراد دارد	8 بار چشمک زن
ورودی مداوم آب- سنسور تشخیص سطح آب را چک نمایید. اکو استپ را چک نمایید	9 بار چشمک زن
عدم نمایش سنسور	10 بار چشمک زن
سنسور تشخیص سطح آب را چک نمایید	11 بار چشمک زن
سوپاپ دیفرانسیل موتور	12 بار چشمک زن
سنسور سختی آب	13 بار چشمک زن

اپلیکیشن جعبه برقی هیچگونه مسئولیتی در قبال صدمه به لوازم برقی شما ندارد و تمامی اطلاعات از کمپانی سازنده دریافت شده است

