

راهنمای ظرفشویی ویرپول ( خطاهای نمایشگر )

توضیحات	کد خطا
ایراد از هیتر - دمای آب ورودی بالای 85 درجه است	1 بار چشمک زن
نشت آب از دیگ دستگاه- سیگنال نادرست آب	2 بار چشمک زن
سیستم گرمایشی را چک نمایید / المنت و سیم کشی را چک نمایید	3 بار چشمک زن
مشکل در تخلیه دستگاه / مسیر خروجی را چک نمایید	4 بار چشمک زن
روتور مسدود شده است. سیم کشی و اتصالات موتور را چک نمایید	5 بار چشمک زن
احتمال نشتی آب	6 بار چشمک زن
سنسور جریان سنج را چک کنید	7 بار چشمک زن
احتمال نشتی آب	8 بار چشمک زن
احتمال نشتی آب	9 بار چشمک زن
درب دستگاه باز است	10 بار چشمک زن
سنسور کثیفی فعال شده است	11 بار چشمک زن
موتور مقسم / مسدود بودن مسیر آب پاشها	12 بار چشمک زن
سنسور سختی آب	13 بار چشمک زن

