

راهنمای ظرفشویی زانوسی (خطاهای کلی)

توضیحات	کد خطا
دریچه سینک خروجی آب مسدود شده است. اتصالات لوله تخلیه صحیح نمی‌باشد. لوله تخلیه خم یا کج شده است. بررسی و تعمیر: ابتدا دریچه سینک را تمیز کنید و سپس مطمئن شوید که اتصالات صحیح هستند	کد خطای دو چشمک چراغ برنامه در پایان
دریچه سینک خروجی آب مسدود شده است. اتصالات لوله تخلیه صحیح نمی‌باشد. لوله تخلیه خم یا کج شده است. بررسی و تعمیر: ابتدا دریچه سینک را تمیز کنید و سپس مطمئن شوید که اتصالات صحیح هستند	کد خطای چشمک زدن پیوسته چراغ برنامه در حال اجرا
شیر آب مسدود شده است. شیر آب بسته است. فیلتر لوله ورودی آب مسدود شده است. دریچه سینک را تمیز کنید. مطمئن شوید که اتصالات صحیح هستند. بررسی و تعمیر: ابتدا دریچه سینک را تمیز کنید و سپس مطمئن شوید که اتصالات صحیح هستند. ابتدا شیر آب و فیلتر ها را تمیز کنید و سپس شیر آب را باز کنید	کد خطای سیگنال صوتی متناوب
شیر آب مسدود یا بسته شده است. فیلتر شیلنگ ورودی آب مسدود شده است. بررسی و تعمیر: ابتدا شیر آب و فیلتر ها را تمیز کنید و سپس شیر آب را باز کنید	کد خطای یک چشمک چراغ نشانگر برنامه در پایان
شیر آب مسدود یا بسته شده است. فیلتر شیلنگ ورودی آب مسدود شده است. بررسی و تعمیر: ابتدا شیر آب و فیلتر ها را تمیز کنید و سپس شیر آب را باز کنید	کد خطای چراغ چشمک زن پیوسته برنامه در حال اجرا
چراغ‌های نشانگر شستشو و خشک‌کردن چشمک می‌زنند (هشدار AL4) بررسی و تعمیر: شیر آب را ببندید و با تعمیرکار تماس بگیرید	کد خطای فعال بودن حفاظت در برابر جاری شدن آب

توضیحات	کد خطا
نشانگر فاز خشک کردن چشمک می‌زند. (هشدار AL6) بررسی و تعمیر: ابتدا شیلنگ خروجی تخلیه را بررسی کنید و در صورت وجود هرگونه گرفتگی آن را برطرف نمایید	کد خطای تخلیه نکردن
نشانگر فاز شستشو چشمک می‌زند (هشدار AL5) بررسی و تعمیر: ابتدا مطمئن شوید که شیر آب باز است و آب به ماشین ظرفشویی می‌رسد و سپس تمیز بودن فیلترهای شیلنگ ورودی اطمینان حاصل کنید	کد خطای پر از آب نشدن
نیاز به بررسی ماشین ظرفشویی توسط تعمیرکار / گرفتگی در لوله تخلیه وجود دارد. بررسی و تعمیر: لوله تخلیه را بررسی و تمیز کنید	کد خطای فعال بودن چشمک پیوسته چراغ برنامه ی در حال اجرا با یک چشمک چراغ برنامه در پایان
شیر آب مسدود شده است. بررسی و تعمیر: ابتدا شیر آب و فیلترها را تمیز کنید و سپس شیر آب را باز کنید	کد خطای چشمک پیوسته چراغ برنامه ی در حال اجرا یا یک چشمک چراغ برنامه در پایان
بررسی و تعمیر: ابتدا ماشین ظرفشویی را خاموش کرده و سپس دوباره برنامه را از اول شروع کنید	کد خطای یک یا چند چراغ نشانگر فاز چشمک می‌زند

اپلیکیشن جعبه برقی هیچگونه مسئولیتی در قبال صدمه به لوازم برقی شما ندارد و تمامی اطلاعات از کمپانی سازنده دریافت شده است