

راهنمای ظرفشویی زیرووات (خطاهای کلی مشترک با کندی)

| توضیحات | کد خطا |
|--|--------------------------------|
| آبگیری نکند و یا آلام چراغ آب بدهد - نشستی شیر ورودی آب | E2-E15-EF |
| تخلیه - خطا در خارج شدن آب | E3 |
| نشستی آب - خطای سنسور سر ریز آب | E4-E18-EI |
| ممکن است قسمت خشک کن و گرمزایی هیتر معیوب باشد - دمای آب ورودی بالای 85 درجه است - سنسور فشار-معیوب بودن رله برد الکترونیک برای گرم کردن المنت - خرابی و سوختگی خود المنت (هیتر) - این خطا از میکروسوییچ المنت و یا المنت می باشد - بررسی مقدار مقاومت المنت - سیم های ارتباطی چک شود - تعویض المنت و میکرو سوئیچ المنت در آخر مشکل از برد | E5-E8-E14-Ee- E16-Eh-E17-Ei |
| موتور - تاکو - تاخو و یا اتصالات آنها تا برد - اشکال این خطا از جام کردن پمپ تخلیه می باشد - پمپ تخلیه بررسی شود | E12-Ec-E7 |
| برد - گیر بودن کلیدهای دیسپلی - حافظه - قفل کودک فعال باشد - ارتباط بین برد و دیسپلی - کلیدها کار نمیکند یا برخی چراغها روشن نشود و یا حین کار خود به خود خاموش شود یا دائما روشن باشند - برق داخل دستگاه برود ولی دستگاه کار نکند | E6 |
| حسگر سختی آب - علت این ارور از سنسور لجن می باشد - بررسی مقدار اهم سنسور و تعویض آن - سیم های ارتباطی به سنسور چک شود و در آخر مشکل از مدار برد | E9 |
| معیوب بودن دیسپلی - علت خطا مربوط به برنامه مدار برد EEPROM پاک شدن برنامه و برنامه ریزی مجدد | E10-Ea-ED |
| رله روی برد یا برد | Ei |

اپلیکیشن جعبه برقی هیچگونه مسئولیتی در قبال صدمه به لوازم برقی شما ندارد و تمامی اطلاعات از کمپانی سازنده دریافت شده است