

راهنمای پکیج الزان ( مدل SGM24SF2 )

توضیحات	کد خطا
ایراد در تشکیل شعله علتهای احتمالی : نبودن گاز- بررسی مسیر گاز و تخلیه هوای مسیر الکتروود معیوب : بررسی سیم الکتروود و یا تعویض آن شیر گاز معیوب : بررسی شیر گاز و تعویض در صورت نیاز فاز و نول برعکس وصل شده است : برعکس کردن دوشاخه برق	E01
ایراد : سنسور حد علت احتمالی : سنسور حد عمل کرده است - تعویض سنسور در صورت خرابی حل مشکل بالا رفتن دما	E02
ایراد : پرشر فن علت احتمالی : پرشر فن عمل نمیکند سیم و یا فیش پرشر فن قطع شده است بررسی مسیر خروجی دود، فن و پرشر اصلاح کردن سیم کشی و یا فیشها	E03
ایراد : پرشر آب علت احتمالی : فشار آب سیستم گرمایش کم است آبگیری دستگاه (باز کردن شیر پرکن) پرشر آب رسوب گرفته است : بررسی و تمیز کردن پرشر آب	E04
ایراد : سنسور گرمایش علت احتمالی : NTC گرمایش معیوب است	E05

توضیحات	کد خطا
ایراد : سنسور آبگرم علت احتمالی : NTC آبگرم مصرفی معیوب است	E06
ایراد : حافظه علت احتمالی : خطا در حافظه رخ داده است: خاموش و روشن کردن دستگاه	E22
ایراد : برق ورودی علت احتمالی : ورودی برق دچار نوسان شده است: اطمینان از صحت ورودی برق و عملکرد محافظ برق	E40
ایراد : محفظه احتراق علت احتمالی : محفظه احتراق دچار ایراد شده است: باز و بست و بررسی محفظه احتراق	E72
ایراد : ماژولاتور علت احتمالی : بوبین ماژولاتور معیوب است: تعویض بوبین ماژولاتور	E76
ایراد : ولتاژ داخلی علت احتمالی : ولتاژ ورودی دچار نقصان شده است: بررسی ولتاژ ورودی	E77
ایراد : گرادیان دمای گرمایش علت احتمالی : NTC گرمایش درست عمل نمیکند: بررسی صحت عملکرد NTC	E78

اپلیکیشن جعبه برقی هیچگونه مسئولیتی در قبال صدمه به لوازم برقی شما ندارد و تمامی اطلاعات از کمپانی سازنده دریافت شده است