

راهنمای پکیج باکسی ( مدل ECO3 )

توضیحات	کد خطا
عدم تشکیل یا تشخیص شعله	01E
فعال شدن کلید حرارتی	02E
انسداد دودکش خطای کلید حد ترموستات دود مدل (i)	03E
این کد عکس العمل برد کنترل به سیگنال های ورودی می باشد	04E
انسداد دودکش خطای پرشر سویچ دود مدل (Fi)	04E
نارسایی لوله انتقال هوای تازه به شیر برقی یا انسداد مسیر مکش دودکش	06E
این کد در صورت RESET کردن بیش از 5 بار متوالی در 1 ساعت نمایان می شود	08E
افت فشار آب مدار گرمایش	10E
افت بیش از حد دما به علت عدم گردش آب	25E
کمبود شعله اولیه و نرسیدن آب به سنسور شعله	35E
اگر در مدت کمتر از 8/5 دقیقه به طور متوالی 6 بار کد 38 اعلام شود	43E

اپلیکیشن جعبه برقی هیچگونه مسئولیتی در قبال صدمه به لوازم برقی شما ندارد و تمامی اطلاعات از کمپانی سازنده دریافت شده است