

راهنمای پکیج بیاسی (مدل RINNOVA)

توضیحات	کد خطا
گاز قطع است یا عدم ایجاد شعله	E01
خرابی NTC حرارتی	E02
بلوک شدن (قفل شدن) کامل	E03
خطای حداقل فشار آب سیستم یا عدم چرخش پمپ	E04
خطای سنسور دود یا گرفتگی در دودکش یا خرابی کنکتور فن	E05
خرابی سنسور NTC رفت شوفاژ	E06
خرابی سنسور NTC آب مصرفی	E07
خرابی سنسور بیرونی (پروپ)	E08
خرابی سنسور دود (خرابی پروپ اگر موجود باشد)	E09
خطای فرمان سنسور بیرونی (پروپ)	E10
خطای شعله اضافی	E11
خرابی سنسور NTC برگشت شوفاژ (اگر داشته باشد)	E12
ضریب K بالاتر از 40 (اگر NTC برگشت موجود باشد)	E13

توضیحات	کد خطا
سیرکولاسیون وجود ندارد دما بیش از 105 درجه سیرکولاسیون وجود ندارد افزایش بیش از K/S 6.5	E19
خرابی سنسور NTC ورودی آب مصرفی (اگر وجود داشته باشد)	E20- E23
خرابی شیر گاز	E24
خطای غیر نرمال بودن سوخت برای روشن شدن دستگاه	E25
خطای غیر نرمال بودن سوخت برای کارکرد	E69
اشکال در سیم کشی قطع شدن مدار فشار	E99
نصب کیت کامل انجام نشده	L01
انتقال حرارت بخوبی انجام نمی شود (مبدل اصلی به فرعی)	B09
پمپ در حالت Post Circulation است. (PO و درجه حرارت در حالت چشمک زن هستند)	P035
پکیج در حالت ضد یخ (Antifreeze) (bp و درجه حرارت در حالت چشمک زن هستند)	BP15

اپلیکیشن جعبه برقی هیچگونه مسئولیتی در قبال صدمه به لوازم برقی شما ندارد و تمامی اطلاعات از کمپانی سازنده دریافت شده است