

راهنمای پکیج بوش (مدل Classic 6000w)

توضیحات	کد خطا
خرابی سنسور دمای ابگرم مصرفی : سنسور دما و کابل را از نظر قطعی یا اتصال کوتاه بررسی کنید و در صورت لزوم عوض کنید	A7
سنسور دمای منبع ذخیره اب تشخیص داده نمی شود : سنسور دما در منبع ابگرم و کابل برق را بررسی کنید و در صورت لزوم عوض کنید	AD
سرعت فن بسیار پایین است : ولتاژ شبکه را بررسی کنید سیستم گاز خروجی را بررسی کنید در صورت لزوم تمیز کرده یا تعمیر کنید	C1
به هنگام خاموش بودن فن ،سوییچ فشار هوا عمل نمی کند : سنسور فشار هوا و سیم کشی ان و نیز شیلنگ های ارتباطی را بررسی کنید	C4
سنسور فشار هوا بسته نمی شود : کابل فن را به همراه دوشاخه و فن بررسی کنید،در صورت لزوم ان را عوض کنید سنسور فشار هوا و دودکش را بررسی کنید	C6
فن کار نمی کند : کابل فن را به همراه دوشاخه و فن بررسی کنید،در صورت لزوم ان را عوض کنید	C7
فشار مدار گرمایش بسیار پایین است : مدار را مجددا توسط شیر پرکن پر نمایید	CE
شیر گاز خراب است : کابل برق را بررسی کنید مجموعه شیر گاز را بررسی کرده در صورت لزوم عوض کنید	D7

کد خطا	توضیحات
E2	سنسور دمای مدار گرمایش معیوب است (قطع بودن سیم کشی) : سنسور دما و کابل برق را از نظر قطعی یا اتصال کوتاه بررسی و در صورت لزوم عوض کنید
E9	ترموستات حد عمل کرده : ترموستات حد و کابل برق را از نظر قطعی بررسی و در صورت لزوم عوض کنید بررسی فشار کاری سیستم گرمایش ترموستات حد را بررسی و در صورت لزوم عوض کنید شروع به کار پمپ را بررسی و در صورت لزوم پمپ را عوض کنید فیوز را بررسی و در صورت لزوم عوض کنید دستگاه هواگیری شود مبدل‌های حرارتی را از نظر گرفتگی بررسی و در صورت لزوم عوض کنید
EA	شعله ای وجود ندارد : سیم ارت را بررسی کنید بررسی کنید شیر گاز باز شده باشد فشار اتصال گاز را بررسی و در صورت لزوم تنظیم کنید کابل برق را بررسی کنید الکترودها یا کابل را بررسی در صورت لزوم عوض کنید خروجی گازهای حاصل از احتراق را بررسی کنید در صورت لزوم تمیز کرده یا تعمیر کنید تنظیمات گاز را بررسی و در صورت لزوم تنظیم کنید در گاز طبیعی محافظ جریان گاز بیرونی را بررسی و در صورت لزوم تعویض کنید برای عملکرد در سیستم های احتراق باز، تهویه فضا یا دریچه های تهویه را بررسی کنید مبدل حرارتی را تمیز کنید مجموعه شیر گاز را بررسی کرده و در صورت لزوم عوض کنید
F7	اگرچه مشعل خاموش است اما شعله وجود دارد : الکترودها را از نظر کثیفی و جرم گرفتگی بررسی و در صورت لزوم تمیز کرده یا تعمیر کنید خروجی گازهای حاصل از احتراق را بررسی کنید، در صورت لزوم تمیز کرده یا تعمیر کنید. برد الکتریکی را از لحاظ رطوبت بررسی و در صورت لزوم خشک کنید.
FA	پس از بستن گاز شعله همچنان وجود دارد : مجموعه شیر گاز را بررسی کرده در صورت لزوم عوض کنید الکترودها و کابل برق را بررسی و در صورت لزوم تعویض کنید خروجی گازهای حاصل از احتراق را بررسی و در صورت لزوم تمیز یا تعمیر کنید
P	نوع دستگاه مشخص نیست: نوع دستگاه را تنظیم کنید
FD	دکمه اشتباهای زیادی فشار داده شده است(بیش از 30 ثانیه) : دکمه را دوباره به مدت کمتر از 30 ثانیه فشار دهید

سایت جعبه ارور هیچگونه مسئولیتی در قبال صدمه به لوازم برقی شما ندارد و تمامی اطلاعات از کمپانی سازنده دریافت شده است