

راهنمای پکیج بوش (مدل یورو لاین)

توضیحات	کد خطا
ترموستات حد عمل کرده است	چراغ ریست هر ثانیه 1 بار روشن و خاموش می شود و دومین LED از سمت چپ چشمک میزند
عدم تشکیل یا تشخیص شعله	چراغ ریست هر ثانیه 1 بار روشن و خاموش می شود و سومین LED از سمت چپ چشمک میزند
سیگنال اشتباه سنسور شعله (مشعل خاموش است ولی شعله احساس می شود)	چراغ ریست هر ثانیه 2 بار روشن و خاموش می شود و چهارمین LED از سمت چپ چشمک میزند
سنسور دود در دستگاه بدون فن افت ولتاژ ورودی در دستگاه فن دار	چراغ ریست هر ثانیه 4 بار روشن و خاموش می شود و پنجمین LED از سمت چپ چشمک میزند
سنسور دود در دستگاه بدون فن پرشر سویچ دود در دستگاه فن دار	چراغ ریست هر ثانیه 4 بار روشن و خاموش می شود و دومین و پنجمین LED از سمت چپ چشمک میزند
اشکال در NTC گرمایش	چراغ ریست هر ثانیه 4 بار روشن و خاموش می شود و سومی و پنجمین LED از سمت چپ چشمک میزند
اشکال در NTC مصرفی	چراغ ریست هر ثانیه 4 بار روشن و خاموش می شود و چهارمین و پنجمین LED از سمت چپ چشمک میزند
افزایش دمای داخلی بیش از 95 درجه	پنجمین LED از سمت چپ چشمک میزند

سایت جعبه ارور هیچگونه مسئولیتی در قبال صدمه به لوازم برقی شما ندارد و تمامی اطلاعات از کمپانی سازنده دریافت شده است