

راهنمای پکیج بوش (مدل یورو اسمارت)

توضیحات	کد خطا
عدم تشکیل یا تشخیص شعله - ترموستات حد عمل کرده است - اشکال در شیر کنترل گاز یا فشار گاز - اشکال در سیم کشی	چراغ ریست هر ثانیه 1 بار روشن و خاموش می شود
اشکال در NTC گرمایشی - اشکال در NTC مصرفی - اشکال در سنسور NTC دود - اشکال در فن اشکال در دودکش - اشکال در پرشر سویچ دود - اختلال در سیم کشی - خرابی کلید کد - جرم گرفتن مبدل	چراغ ریست 4 بار در ثانیه روشن و خاموش می شود
این کد نشانه خرابی دستگاه نیست بلکه در زمانی ظاهر می شود که پتانسیومتر تنظیم دما در حالت min یا max قرار می گیرد	چراغ ریست 8 بار در ثانیه روشن و خاموش می شود
جریان برق وجود ندارد - فیوز F1 یا F2 سوخته است - ترانس سوخته یا اشتباه مونتاژ شده - برد خراب است	با روشن کردن دستگاه هیچ عملیاتی رخ نمی دهد و LED دستگاه روشن نمی شود
جامپر بین پایه های LS به LR باز شده و یا قسمت ارتباطی بین ترموستات اتاقی یا پایه LR اشتباه بسته شده - ترموستات اتاقی خراب است - برد کنترل خراب است	مدار گرمایش عمل نمی کند ولی دمای آب مصرفی مناسب است

سایت جعبه ارور هیچگونه مسئولیتی در قبال صدمه به لوازم برقی شما ندارد و تمامی اطلاعات از کمپانی سازنده دریافت شده است