

راهنمای پکیج بوش ( مدل‌های یورو مکس - کلاسیک - کلاسیک سیلور - کامفورت - اکسکلوسیو )

کد خطا	توضیحات
A2-C3	از محفظه احتراق دود نشت میکند : مبدل حرارتی را از نظر گرفتگی و کثیفی چک کنید
A3	سنسور دود خراب یا سیم آن قطع است
A4	فعال شدن سنسور دود در پکیج بدون فن
A6	سنسور NTC دود عدم تخلیه صحیح دود را اعلام می کند
A7	اشکال در NTC مصرفی
A8	ارتباط CAN با برد قطع شده
A9	سنسور دمای آبگرم به روش صحیح نصب نشده است محل اتصالات آن را چک کرده و در صورت لزوم آن را پیاده و با استفاده از چسب هادی حرارت جدید آن را نصب کنید
AA	دمای آبگرم خروجی از دستگاه نسبت به دمای مبدل اصلی 20 درجه اختلاف دارد: Ntc های مصرفی و گرمایش را بررسی کنید وجود رسوب در مبدل اصلی و ثانویه صحت کار پمپ فشار گاز ورودی به دستگاه و خروجی از شیر کنترل گاز محدود کننده جریان آب مصرفی فلومتر
AC	ارتباط بین TA211E یا RAM با برد قطع شده
AD	سنسور مخزن کار نمی کند سنسور مخزن و اتصالات آن را چک کنید
B1	کلید کد خراب است
C1	کنتاکت های پرشر سوییچ دود در حین کار قطع می شود

توضیحات	کد خطا
پس از خاموش شدن دستگاه کنتاکت های پرشر سوییچ دود قطع نمی شود	C4
اشکال در پرشر سوییچ دود پس از روشن شدن	C6
دبی آب عبوری از فلومتر بیش از حد مجاز است: محدود کننده جریان آب فشار آب ساختمان تنظیمات پمپ تامین فشار آب ساختمان	CA
ارتباط ترموستات اتاقی با برد قطع است	CC
ارتباط جامپر بین پایه 8 و 9 ترمینال قطع شده است	D3
تغییر حرارتی بسیار شدید است : پمپ و لوله های خروجی آن و فشار سیستم را چک کنید	D4
سنسور دمای خارجی اشکال دارد : سنسور دمای خارجی و اتصالات و سیم کشی های آن را چک کنید	D5
اشکال در NTC گرمایش	E2
ترموستات حد عمل کرده است	E9
عدم تشکیل یا تشخیص شعله	EA
اشکال در واحد کنترل (برد)	F0
سیگنال اشتباه سنسور شعله (مشعل خاموش است ولی شعله احساس می شود) : کثیفی الکترودها کابل الکتروود سنسور خروجی گازهای احتراق رسیدن رطوبت به برد	F7
سیگنال اضافی سنسور شعله (پس از قطع شیر گاز شعله همچنان باقی می ماند)	FA
بی دلیل کلید RESET فشار داده شده است	FD

سایت جعبه ارور هیچگونه مسئولیتی در قبال صدمه به لوازم برقی شما ندارد و تمامی اطلاعات از کمپانی سازنده دریافت شده است