

راهنمای پکیج بوتان (مدل BENESSRE)

توضیحات	کد خطا
خرابی سنسور روی مشعل (200درجه)	AL21
قطع ارتباطی مجموعه سیم با برد	AL22
حسگر اختلاف فشار دود (pad)	AL30
در صورت بروز این کد دستگاه خود به خود ریست می شود تا شاید مشکل برطرف شود	AL31
روشن شدن دستگاه بدون ارسال فرمان از برد(دستگاه انفجاری روشن می شود)	AL50

توضیحات	کد خطا
قطعی گاز خرابی حسگر شعله	کد 10
انفجاری روشن شدن	کد 11
کلید حرارتی	کد 20
خرابی یا قطع سنسور روی مشعل	کد 21
سنسور دود	کد 22
خرابی فن و کلید ایمنی دود بعد از یک دقیقه	کد 30
خرابی فن و کلید ایمنی دود قبل از یک دقیقه	کد 31
پایین بودن فشار آب بیشتر از یک دقیقه	کد 40
پایین بودن فشار آب کمتر از یک دقیقه	کد 41
خرابی ترنسدیوسر (حسگر) فشار آب	کد 42
خرابی برد کنترل: تمامی برنامه ها را به حالت پیشفرض برگردانده دستگاه را ریستارت کنید مجموعه سیم ها را به طور دقیق چک کنید اتصالات را چک کنید مرحله جرقه زنی دستگاه را چک کنید	کد 51 تا 59
خرابی NTC مصرفی	کد 60
خرابی NTC گرمایش	کد 70-71
خرابی NTC گرمایش از کف	کد 77
خرابی برد کنترل خرابی کابل ارتباطی برد کنترل و برد نمایشگر	J0
قرار گرفتن شوفاژ در حالت کنترلی (ریموت) پس از یک دقیقه	J1

سایت جعبه ارور هیچگونه مسئولیتی در قبال صدمه به لوازم برقی شما ندارد و تمامی اطلاعات از کمپانی سازنده دریافت شده است