

## راهنمای پکیج بوتان ( مدل BN3241 )

توضیحات	کد خطا
قطعی، خرابی یا عمل کردن کلید حرارتی یا ترموستات دود عدم تشکیل شعله (شیرگاز، جرقه زنی، حسگر) پس از 2 یا 3 مرتبه جرقه زنی بعد از 3 ثانیه اتصالی حسگر	قرمز ثابت
قطعی NTC مدار گرمایش و آبگرم مصرفی	قرمز چشمک زن 0.1 ثانیه
قطعی پتانسیومتر (مصرفی بین 50 و گرمایش 70)	قرمز چشمک زن 0.5 ثانیه
روشن نشدن مشعل (بین 2 یا 3 سیکل جرقه زنی)	قرمز چشمک زن 1 ثانیه
اشکال در کلید حداقل فشار آب یا فیوز 2 آمپر	قرمز چشمک زن 2 ثانیه

سایت جعبه ارور هیچگونه مسئولیتی در قبال صدمه به لوازم برقی شما ندارد و تمامی اطلاعات از کمپانی سازنده دریافت شده است