

راهنمای پکیج بوتان (مدل CV)

کد خطا	توضیحات
E1	نبود شعله قطع گاز
E2	فعال شدن کلید حرارتی مبدل و یا قطع ارتباط آن با برد
E3	رفع نشدن مشکل دودکش و یا کلید ایمنی فشار دود پس از دو دقیقه
E4	خطای مدولاتور شیر گاز
E5	اشکال در سنسور حرارتی مدار گرمایش
E6	اشکال در سنسور حرارتی مدار آبگرم مصرفی
E7	وصل بودن کلید ایمنی فشار دودکش پیش از روشن شدن فن
E8	اشکال در حسگر دمای محیط خارجی
E9	دمای آب مدار گرمایش بیش از 95 درجه می باشد
E13	اشکال نرم افزاری برد
E15	وجود اشکال در دودکش و یا کلید ایمنی فشار دود
E17	فعال شدن ترموستات دود
E25	یخ زدن مبدل اصلی
E27	اشکال در کلید ایمنی حداقل فشار سیستم
E29	اشکال در مدار برق رسانی شیر گاز
E99	خطای عدم تشخیص فن دار بودن یا فن دار نبودن دستگاه

سایت جعبه ارور هیچگونه مسئولیتی در قبال صدمه به لوازم برقی شما ندارد و تمامی اطلاعات از کمپانی سازنده دریافت شده است

