

## راهنمای پکیج بوتان ( مدل CV424S )

کد خطا	توضیحات
E1	نبود شعله، قطع گاز
E2	فعال شدن کلید حرارتی مبدل و یا قطع ارتباط آن با برد
E3	رفع نشدن مشکل دودکش و یا کلید ایمنی فشار دود پس از 2 دقیقه
E4	خطای مدولاتور شیرگاز
E5	اشکال در سنسور حرارتی مدار گرمایش
E6	اشکال در سنسور حرارتی مدار آبگرم مصرفی
E7	وصل بودن کلید ایمنی فشار دودکش قبل از روشن شدن فن
E8	اشکال در حسگر دمای محیط خارجی
E9	رسیدن دمای آب مدار گرمایش به بیش از 95 درجه
E13	اشکال نرم افزاری برد
E15	وجود اشکال در دودکش یا کلید ایمنی فشار دود
E17	فعال شدن ترموستات دود
E25	یخ زدن مبدل اصلی
E27	اشکال در کلید ایمنی حداقل فشار آب
E29	اشکال در مدار برق رسانی شیرگاز
E99	خطای عدم تشخیص فن دار بودن یا فن دار نبودن دستگاه

