

راهنمای پکیج بوتان (مدل ROMA)

توضیحات	کد خطا
خرابی حسگر: به طور کلی تشکیل نشدن شعله(خرابی جرقه زن،خرابی شیرگاز و قطعی گاز)	A01
کلید حرارتی	A02
پرشر دود ترموستات دود مجموعه فن	A03
اشکال در کلید حداقل فشار آب	A04
خرابی برد	A05
NTC مصرفی	A06
NTC گرمایش	A07
حسگر قبل از فرمان برد عمل کرده انفجاری روشن شدن	A11
تنظیم الکتریکی حداقل و حداکثر مدار گرمایش	ADJ
اشکال در پرشر دود،مجموعه فن (تا 10 دقیقه)	چشمک زن زمستانه – تابستانه با باز شدن آب
اشکال در کلید حداقل فشار آب(تا 10 دقیقه)	چشمک زن زمستانه – تابستانه

سایت جعبه ارور هیچگونه مسئولیتی در قبال صدمه به لوازم برقی شما ندارد و تمامی اطلاعات از کمپانی سازنده دریافت شده است