

راهنمای پکیج شاپه (خطاهای مشترک تمام مدلها)

توضیحات	کد خطا
عدم تشکیل شعله - بر عکس بودن دو شاخه برق - کوتاه بودن شعله - قطع گاز- خرابی یون جرقه و حسگر - اشکال در شیر گاز - خرابی برد	در دیجیتال کد خطا E01 در آنالوگ کد خطا 30
افزایش بیش از حد دما و فعال شدن فیوز حد - اشکال در پمپ رسوب داشتن مبدل - بسته بودن شیرها - خرابی فیوز حد	در دیجیتال کد خطا E02 در آنالوگ کد خطا 30-40
اشکال در تخلیه دود گرفتگی دودکش - اشکال در پرشر فن و یا سنسور دود - اشکال در شلنگ های پرشر - اشکال در فن - خرابی برد	در دیجیتال کد خطا E03 در آنالوگ کد خطا 30-50
عدم عملکرد سیستم گرمایش عدم گردش آب در سیستم گرمایش - اشکال در NTC شوفاژ - خرابی برد	در دیجیتال کد خطا E05 در آنالوگ کد خطا 30-60 یا 30-80
اشکال در سیستم ابگرم مصرفی - کم بودن فشار آب ساختمان - اشکال در NTC مصرفی و یا رسوب گرفتن آن - اشکال در فلومتر- خرابی برد	در دیجیتال کد خطا E06 در آنالوگ کد خطا 30-70
افت فشار مدار گرمایش - کاهش فشارمدار گرمایش - اشکال در پرشر آب - خرابی برد	در دیجیتال کد خطا E10 در آنالوگ کد خطا 60
عدم گردش آب در سیستم - بسته بودن شیرها - اشکال در پمپ رسوب داشتن مبدل - خرابی برد	در دیجیتال کد خطا E25 در آنالوگ کد خطا 30-40
اشکال در روشن شدن - قطع گاز - افت فشار گاز - تنظیم نبودن شعله کوتاه - اشکال در حسگر شعله اشکال در جرقه - خرابی برد	در دیجیتال کد خطا E35

اپلیکیشن جعبه برقی هیچگونه مسئولیتی در قبال صدمه به لوازم برقی شما ندارد و تمامی اطلاعات از کمپانی سازنده دریافت شده است