

راهنمای پکیج شوفاژکار ( مدل‌های الگانت و کامفورت )

کد خطا	توضیحات
E0	دستگاه کار نمی‌کند فشار آب زیر 0.5 بار است راه حل: شیر پرکن آب دستگاه را باز کنید تا درجه مانومتر در ناحیه سبز رنگ قرار گیرد فشار مناسب 1 تا 1/5 بار است
E1	عملکرد نامطلوب جرقه زن و عدم ایجاد شعله عامل خرابی: شیر گاز بسته است مجرای لوله گاز باریک است یا گرفتگی دارد فشار گاز کم است کابل جرقه زن معیوب است راه حل: شیر گاز را باز کنید از لوله بزرگتر استفاده یا رفع گرفتگی کنید مطمئن شوید که فشار گاز حداقل 180 میلیمتر ستون آب باشد کابل جرقه زن را تعویض کنید
E3	سنسور آب گرم رفت شوفاژ عمل می‌کند راه حل: سنسور تعویض شود یا به طور مناسب نصب گردد
E4	عیب : مسیر دودکش مشکل دارد یا اتصال سنسور هوا برقرار نیست عامل خرابی: خروجی دودکش مسدود است سنسور فشار معیوب است لوله سنسور فشار بیرون آمده یا جابجا وصل شده است راه حل : مانع را برطرف کنید سنسور فشار را تعویض کنید لوله را در جای صحیح متصل نمایید
E5	عیب : مسیر دودکش مشکل دارد یا اتصال سنسور هوا برقرار است عامل خرابی: خروجی دودکش مسدود است سنسور فشار معیوب است لوله سنسور فشار بیرون آمده یا جابجا وصل شده است راه حل: مانع را برطرف کنید سنسور فشار را تعویض کنید لوله را در جای صحیح متصل نمایید
E6	عیب : حسگر شعله عمل نمی‌کند عامل خرابی: حسگر معیوب است برد کنترل معیوب است راه حل: حسگر تعویض شود برد کنترل تعویض گردد
E7	عیب : مشعل بدون گردش آب در داخل مدار گرمایش و یا بدون عملکرد پمپ، روشن می‌شود عامل خرابی: پمپ کار نمی‌کند شیر مسیر گرمایش بسته است برد کنترل معیوب است راه حل: رویه را برداشته و مشکل پمپ بررسی شود شیر مسیر گرمایش را باز کنید برد کنترل تعویض گردد

توضیحات	کد خطا
عیب : دمایی آب گرم رفت شوفاژ از 85 درجه تجاوز کرده است عیب: سنسور آب گرم رفت شوفاژ معیوب است راه حل: سنسور تعویض شود سویچ حرارتی تعویض گردد	E8
عیب : سویچ حرارتی 95 درجه عمل نموده است عامل خرابی: دمایی مدار گرمایش از 95 درجه تجاوز کرده است سویچ حرارتی کار نمی کند راه حل : اطمینان از باز بودن مدار گرمایش سویچ حرارتی تعویض شود پمپ تعویض شود	E9
عیب : عدم ارتباط بین برد نمایشگر و برد کنترل عامل خرابی : قطع بودن سیم برد نمایشگر راه حل: تعویض سیم برد نمایشگر بررسی اتصالات الکترونیک روی برد کنترل و برد نمایشگر	EC
عیب : دمایی آب گرم خروجی مصرفی مطلوب نیست عامل خرابی : سنسور دمایی آب گرم مصرفی معیوب است یا درست نصب نشده است راه حل : سنسور تعویض گردد یا بصورت صحیح نصب شود	EE
عیب : دمایی آب گرم مصرفی از 80 درجه تجاوز کرده است عامل خرابی: سنسور دمایی آب گرم مصرفی معیوب است یا درست نصب نشده است سویچ حرارتی معیوب است راه حل : سنسور تعویض گردد یا بصورت صحیح نصب شود سویچ حرارتی تعویض شود	EF

توضیحات	کد خطا
عامل خرابی: حجم (دبی) آب ورودی زیاد است پایین بودن فشار یا ظرفیت حرارتی گاز ورودی راه حل: بوسیله شیر زیر دستگاه، حجم آب ورودی را کم کنید رگولاتور را تنظیم نمایید (فشار 180 میلیمتر ستون آب)	درجه حرارت دستگاه به مقدار تعیین نمی شود
عامل خرابی: افت گرما در محیط زیاد است تعداد رادیاتورها کم است ظرفیت حرارتی دستگاه کافی نیست راه حل: عایق کاری را بهبود دهید و روزه ها را ببندید تعداد رادیاتورها را افزایش دهید از دستگاه با ظرفیت حرارتی بیشتری استفاده کنید	پایین بودن دمای محیط
عامل خرابی: برد کنترل معیوب است راه حل: برد کنترل را تعویض کنید	درجه حرارت واقعی با درجه حرارت تنظیمی متفاوت است

سایت جعبه ارور هیچگونه مسئولیتی در قبال صدمه به لوازم برقی شما ندارد و تمامی اطلاعات از کمپانی سازنده دریافت شده است