

راهنمای پکیج کلاس ( خطاهای مشترک تمام مدلها )

توضیحات	کد خطا
خطای داخلی برد	307
نبود شعله	501
یکنواخت نبودن شعله طی عملیات	5P3
فعال شدن ترموستات دود	601
فعال شدن پرشر سویچ قبل از مرحله احتراق	607
تاخیر در بسته شدن پرشر سوئیچ	6P1
گرمای بیش از حد	101
نقص در مدار سیرکولاسیون یا عدم وجود آب در مدار	104
باز یا مدار کوتاه شدن سنسور رفت سیستم گرمایشی	110
باز یا مدار کوتاه شدن سنسور برگشت سیستم گرمایشی	112
نقص در مدار سیرکولاسیون یا عدم وجود آب در مدار	1P1
باز یا مدار کوتاه شدن سنسور آبگرم	201

اپلیکیشن جعبه برقی هیچگونه مسئولیتی در قبال صدمه به لوازم برقی شما ندارد و تمامی اطلاعات از کمپانی سازنده دریافت شده است