

راهنمای پکیج دمراد (خطاهای کلی)

توضیحات	کد خطا
فعال شدن کلید حرارتی	E01
اشکال در NTC مصرفی	E02
اشکال در NTC گرمایش	E03
عدم تشکیل یا تشخیص شعله	E04
انسداد دودکش یا اشکال در سنسور فشار دودکش	E05
اشکال در ترموستات اتاقی OTC	E06
جابه جایی شیلنگ های سنسور فشار دودکش	E07
فن خاموش است ولی بر اثر باد هوا در دودکش جریان دارد	E08
اشکال در سیم کشی برق یا ارت	E09
افت فشار آب مدار گرمایش	E10
عدم گردش آب در مدار گرمایش	E11
افت ولتاژ ورودی به کمتر از 165 ولت	E12

سایت جعبه ارور هیچگونه مسئولیتی در قبال صدمه به لوازم برقی شما ندارد و تمامی اطلاعات از کمپانی سازنده دریافت شده است