

راهنمای پکیج دنوترم ( خطاهای کلی )

توضیحات	کد خطا
نبودن گاز یا عدم تشخیص شعله	E1
عدم عملکرد صحیح پمپ،مبدل ها رسوب گرفته اند،سیستم هوا گرفته است	E2
مشکل فن یا سوئیچ ایمنی دودکش	E3
کم بودن آب داخل دستگاه	E4
سنسور آبگرم مصرفی معیوب است	E6
سنسور رفت گرمایش معیوب است	E7
عدم عملکرد صحیح سیستم مقابله با یخ زدگی	E9
عدم عملکرد صحیح NTC آبگرم بهداشتی و یا شوفاژ و یا سیم های آنها	99

---

سایت جعبه ارور هیچگونه مسئولیتی در قبال صدمه به لوازم برقی شما ندارد و تمامی اطلاعات از کمپانی سازنده دریافت شده است