

راهنمای پکیج دیلاکس ( خطاهای مشترک تمام مدلها )

کد خطا	توضیحات
01	دمای بیش از حد
02	عدم چرخش آب
03	نقص در تشکیل جرقه
04	عدم تشکیل شعله
05	قطعی سیم سنسور گرمایشی
06	اتصال کوتاه سنسور گرمایشی
07	قطعی سیم سنسور آبگرم
08	اتصال کوتاه سنسور آبگرم
09	نقص در فن
10	نقص در سنسور فشار هوا
13	قطعی در کار فلوسوییچ آب مدار گرمایشی
14	خطای سیستم اعلان نشتی گاز (انتخابی)
15	خطای برد الکترونیک
16	افزایش بیش از حد دمای تجهیزات الکترونیکی
17	تنظیمات دیپ سوئیچ

اپلیکیشن جعبه برقی هیچگونه مسئولیتی در قبال صدمه به لوازم برقی شما ندارد و تمامی اطلاعات از کمپانی سازنده دریافت شده است