

راهنمای پکیج E.C.A (مدل فرتیوس)

کد خطا	توضیحات
T1	<p>هشدار ناشی از حرارت بیش از حد (محدودیت الکتریکی)</p> <p>علت : اگر حرارت آب مدار گرمایش مرکزی به بالای 95 درجه برودسیستم بلوکه می شود.</p> <p>راه حل : تا زمانی که حرارت آب گرمایش مرکزی به زیر 80 درجه نیاید دستگاه در حالت مسدود می ماند</p>
T2	<p>هشدار حرارت بیش از حد دودکش گاز</p> <p>علت : زمانی که در مکش دودکش مشکلی باشد این خرابی به میان می آید اگر سنسور دودکش گاز از کارکرد نرمال خود خارج شود و این حالت بیشتر از 10 ثانیه طول بکشد سیستم مسدود می شود</p> <p>راه حل : کنترل کنید در دودکش گرفتگی نباشد. در حین کارکرد نرمال سنسور اگر دود از دودکش برنگردد سیستم در حالت بلوکه می ماند و در مقابل تقاضای حرارت کار نخواهد کرد . مدت خرابی دودکش 15 دقیقه است .</p>
T3	<p>خرابی سنسور گرمایش مرکزی (مدار کوتاه)</p> <p>علت : اگر سنسور گرمایش مرکزی از کارکرد نرمال خارج شده باشد و این حالت بیشتر از 10 ثانیه طول بکشد سیستم بلوکه می گردد. ممکن است کابل‌های مرتبط با هم تماس پیدا کرده باشند</p> <p>راه حل : کنترل کنید دریچه ورودی مدار گرمایش مرکزی و دریچه های رادیاتور ها باز یا بسته هستند. تا زمانی که کارکرد سنسور به حالت نرمال برنگردد سیستم در حالت بلوکه باقی می ماند و در مقابل درخواست گرمایش پاسخی نمی دهد.</p>
T5	<p>خرابی سنسور آبگرم بهداشتی (مدار کوتاه)</p> <p>علت : اگر سنسور آبگرم بهداشتی از کارکرد نرمال خارج شده باشد و این حالت بیشتر از 10 ثانیه طول بکشد سیستم بلوکه می گردد. ممکن است کابل‌های مرتبط با هم تماس پیدا کرده باشند</p> <p>راه حل : کنترل کنید دریچه ورودی مدار گرمایش مرکزی و دریچه های رادیاتور ها باز یا بسته هستند. تا زمانی که کارکرد سنسور به حالت نرمال برنگردد سیستم در حالت بلوکه باقی می ماند و در مقابل درخواست گرمایش پاسخی نمی دهد.</p>
T6	<p>در مدل دودکش دار: خرابی سنسور دودکش گاز (مدار باز یا مدار کوتاه)</p> <p>علت: ممکن است کابل های مربوطه قطع شده و یا اتصال از جای خود درآمده یا کابلها با هم تماس پیدا کرده باشند</p>

کد خطا	توضیحات
E1	<p>قفل شدگی ناشی از نبود شعله علت: احتراق الکتریکی ایجاد نشده. اگر بعد از 5 بار جرقه شعله تشکیل نشود این خرابی ایجاد می گردد. راه حل: با زدن کلید ریست به احتراق ادامه دهید - اگر بعد از ریست کردن به طور اتوماتیک عمل احتراق صورت نگیرد کنترل نمایید دریاچه ورودی گاز باز است یا نه.</p>
E2	<p>سیگنال خطای شعله اشتباه علت: اگر شیر گاز بسته باشد و شعله روشن گردد ایجاد می شود. راه حل: کلید ریست را بزنید</p>
E3	<p>قفل شدن ناشی از حرارت بیش از حد (محدودیت ترموستات) علت: اگر ترموستات حد عمل کند باعث قفل شدن ناشی از حرارت بیش از حد می شود. راه حل: - کنترل کنید در خروجی دودکش گرفتگی نباشد. - اتصالات دودکش را بررسی کنید. - کلید ریست را بزنید.</p>
E4	<p>در مدل فن دار: هشدار فشار هوای دیفرانسیل (مدار کوتاه) علت: زمانی که در مکش دودکش مشکلی باشد این خرابی به میان می آید. ممکن است کابلهای مربوطه قطع باشد و یا سوکت های آن از جای خود در آمده باشد راه حل: اتصالات دودکش را کنترل نمایید. - کلید ریست را بزنید.</p>
E5	<p>در مدل فن دار: هشدار فشار هوای دیفرانسیل (مدار باز) علت: ممکن است کابلهای مرتبط با هم تماس پیدا کرده باشند. راه حل: کلید ریست را بزنید</p>
L7	<p>خرابی سنسور گرمای هوای بیرون (مدار کوتاه) علت: ممکن است کابل های مرتبط با هم تماس پیدا کرده باشند</p>

کد خطا	توضیحات
D1	خرابی مدار شعله
A1	هشدار ولتاژ پایین کارت اصلی(مادر) علت : زمانی که ولتاژ شبکه برق از VAC 185 پایین تر باشد ایجاد می گردد. راه حل : تا زمانی که ولتاژ برق به حالت نرمال برنگردد سیستم در وضعیت مسدود باقی خواهد ماند و در مقابل درخواست گرما پاسخی نمی دهد.
P2	هشدار فشار پایین آب علت : زمانی که کلید فشار آب دستگاه شما فشار پایین آب را دریافت کند سیستم بلوکه می گردد. راه حل : تا زمانی که فشار آب به درجه نرمال نرسد سیستم در وضعیت مسدود باقی می ماند و در مقابل درخواست گرما پاسخی نمی دهد. - نشستی دریچه ها و تاسیسات را کنترل نمایید
Y1	خرابی مدار شیر گاز
C1	هشدار قطع ارتباط با کارت مادر

سایت جعبه ارور هیچگونه مسئولیتی در قبال صدمه به لوازم برقی شما ندارد و تمامی اطلاعات از کمپانی سازنده دریافت شده است