

راهنمای پکیج E.C.A (مدل کانفوپلاس)

توضیحات	کد خطا
<p>هشدار مربوط به عدم عملکرد فن یا سویچ هوا علل : 1. امکان وجود اشکال در سیستم دودکش وجود دارد 2. ممکن است فن صدمه دیده باشد 3. ممکن است کابل های مرتبط با فن یا اتصالات آن از جا درآمده باشد 4. ممکن است شیلنگ های سویچ هوا درآمده باشد یا گرفته باشد 5. ممکن است سیم های فرمان سویچ هوا از جا درآمده باشد یا دچار خرابی شده باشد 6. ممکن است کابل ها با هم تماس پیدا کرده باشند راه حل: اتصالات دودکش و میسر آن را کنترل نمایید کلید ریست را بزنید چنانچه مشکل ادامه داشت</p>	24
<p>قفل شدن گرمای بیش از حد علل: چنانچه دمای مبدل از 105 درجه سانتیگراد بالاتر برود و ترموستات حد که روی مبدل قرار دارد عمل نماید این کد نشان داده می شود. راه حل: مدار گرمایش رادیاتور ها را از لحاظ چرخش آب کنترل نمایید. از صحت پمپ و عملکرد صحیح آن مطمئن شوید. از تنظیم بودن شعله ماکزیم دستگاه مطمئن شوید (حدود 4الی 5 سانتیمتر باید باشد) مسیر سیم ها ی اتصالی به ترموستات حد را کنترل نمایید به هم نچسبیده باشند. ترموستات را از لحاظ سالم بودن و صحت عملکرد کنترل نمایید. مبدل را از لحاظ تمیزی فین های آن بررسی نمایید. ممکن است مبدل دچار جرم گرفتگی شده باشد که باید شستشو شود.</p>	01
<p>هشدار گرمای بیش از حد علل : این هشدار زمانی اتفاق می افتد که دما به بیش از 90 درجه رفته اما هنوز به 105 نرسیده است راه حل: مجموعه عواملی که باعث بالا رفتن دمای آب شوفاژ می گردد را کنترل نمایید: زیادی شعله ماکزیم خرابی سنسور آب شوفاژ</p>	06
<p>خرابی سنسور مدار شوفاژ علل : خرابی سنسور شوفاژ راه حل: ممکن است سیم های ارتباطی از سنسور درآمده باشند سیم ها ممکن است به هم چسبیده یا اتصال کوتاه شده باشند. سنسور خراب شده باشد</p>	12
<p>خرابی سنسور مدار آبگرم مصرفی علل : خرابی سنسور آب گرم مصرفی راه حل: ممکن است سیم های ارتباطی از سنسور درآمده باشند سیم ها ممکن است به هم چسبیده یا اتصال کوتاه شده باشند. سنسور خراب شده باشد</p>	14

كد خطا	توضیحات
04	<p>هشدار نبود سیگنال شعله علل: این خطا زمانی رخ می دهد که سه بار جرقه زده شود و مشعل روشن نگردد</p> <p>راه حل : کلید ریست را فشار دهید اگر موضوع مرتفع نشد کار ها زیر را انجام دهید شیر گاز ساختمان را از لحاظ باز بودن و وجود گاز کنترل نمایید. اگر در مسیر گاز فیلتر نصب شده آن را از لحاظ گرفتگی کنترل نمایید. شیر گاز را از لحاظ ظاهری و کابل آن را بررسی نمایید. در صورت وجود مشکل شیر گاز را تعویض نمایید. در صورت بر طرف نشدن پس از شیر گاز ممکن است مشکل در برد الکترونیکی باشد آن را تعویض نمایید.</p>
05	<p>هشدار نبود شعله علل: این کد زمانی که دستگاه در حال کار است و شعله خاموش می شود به وجود می آید</p> <p>راه حل : سیستم ارت ساختمان را کنترل نمایید در صورت نداشتن ارت با یک تکه سیم از بدنه دستگاه به چهار چوب فلزی درب یا لوله گار اتصال ایجاد نمایید. سنسور آیونایز را از لحاظ تنظیم بودن و سالم بودن کنترل نمایید در صورت امکان با یک سنباده نرم نوک آن را تمیز نمایید. سیم اتصالی از برد به آیونایز را کاملا بررسی نمایید و در صورت خرابی تعویض نمایید.</p>
11	<p>خطای مدار شعله علل: این خطا زمانی ایجاد می گردد که شیر گاز دستگاه بسته است اما شعله وجود دارد.</p> <p>راه حل : کلید ریست را بزنید چنانچه موضوع بر طرف نشد کارهای زیر را انجام دهید: کنترل نمایید سیم های شیر گاز به برد وصل باشد. وضعیت ظاهری شیر را از لحاظ سالم بودن و عدم ایجاد سوختگی یا بوی سوختگی در قسمت استپ موتور و بوبین کنترل نمایید چنانچه مشاهده شد شیر تعویض گردد. شیر گاز را تعویض نمایید چنانچه با تعویض شیر گاز بر طرف نشد مشکل از برد الکترونیکی بوده که باید تعویض گردد.</p>
32	<p>خطای منبع تغذیه (خطای ولتاژ شبکه)</p> <p>علل : این خطا زمانی اتفاق می افتد که ولتاژ شبکه به زیر 160 ولت بیاید. راه حل: تا زمانی که ولتاژ برق به بالای 170 ولت نیاید سیستم در حالت قفل باقی می ماند.</p>
40	<p>خطای افت فشار آب</p> <p>علل : این کد زمانی نشان داده می شود که فشار آب در دستگاه به زیر 0.6 بار میرسد</p> <p>راه حل: با باز کردن شیر پر کن فشار را به 1.5 بار برسانید تا دستگاه روشن شود. اگر فشار آب مناسب است و با فشار دادن دکمه از روی پنل فشار روی یک عدد ثابت قفل شده است ممکن است مشکل از سنسور فشار آب باشد</p>

کد خطا	توضیحات
20	خطاي مدار شير گاز (بوبين 1 يا بوبين 2) علل : خطاي عملکرد شير گاز راه حل: کلید ریست را بزنید چنانچه موضوع بر طرف نشد کارهاي زیر را انجام دهید: کنترل نمایید سیم های شیر گاز به برد وصل باشد. وضعیت ظاهري شیر را از لحاظ سالم بودن و عدم ایجاد سوختگی یا بوي سوختگی در قسمت استپ موتور و بوبين کنترل نمایید . شیر گاز را تعویض نمایید
30	خطاي پارامترهاي تخصصي CRC علل : خطاي CRC راه حل: کد مربوط به برنامه ریزی برد بوده و برای سرویس کار کاربرد ندارد در حالت عادي برای برد پیش نمی آید
31	خطاي پارامترهاي امنيتي CRC علل : خطاي CRC راه حل: کد مربوط به برنامه ریزی برد بوده و برای سرویس کار کاربرد ندارد در حالت عادي برای برد پیش نمی آید
34	BCC مناسب دستگاه نیست علل : خطاي ديتاي کپي شده از BCC برد راه حل: BCC اشتباه به برد زده شده و اطلاعات اشتباه کپي شده است مجدداً BCC درست نصب و عملیات کپي انجام پذیرد. در صورت کپي نشدن برد تعویض گردد.
35	BCC نصب نیست علل : BCC نصب نشده است راه حل : BCC نصب شود ممکن است از جاي خود درآمده باشد لازم به ذکر است که در حالت عادي روي دستگاه BCC نصب نمی گردد مگر در حالت های زیر: 1- دستگاه را برای حالت استفاده از گاز مایع تنظیم نماییم که در این حالت کل دستگاه از حالت گارانتی خارج می گردد(انجام این کار ممنوع است) 2- برای سیستم گرمایش از کف ، که BCC مربوط به خود و با شماره خاص خود را دارد. و با BCC سرویس از لحاظ برنامه کاملاً متفاوت است .

کد خطا	توضیحات
36	خطاي CRC و BCC علل : برنامه کپی شده در BCC یا در برد اصلي تغيير یافته است.
37	خطاي برنامه BCC علل : برنامه داخل BCC و برد اصلي يکي نيست
38	BCC مناسب دستگاه نيست علل : BCC مخصوص اين دستگاه نيست راه حل: BCC مخصوص اين دستگاه نصب گردد مثلا BCC در گرمایش از کف در 24 و 28 کیلووات با هم متفاوت ایت و نباید اشتباه نصب گردد.
39	خطاي نصب BCC علل : در نصب BCC خطا وجود دارد راه حل: BCC را سر جاي خود مجددا و صحيح نصب نماييد
52-50	عمل کپی شدن اطلاعات BCC تمام نشده است علل : عمل کپی شدن اطلاعات BCC تمام نشده است راه حل: کد 51 و 52 کد سرویس بوده و کد خطا نيست اين دو کد در هنگام نصب BCC به ترتيب زیر در دستگاه نمايان مي شود: هنگامی که BCC در جاي خود قرار مي گيرد عدد 50 را نشان مي دهد و با زدن کلید ریست که کپی شدن اطلاعات به برد شروع مي شود عدد 52 روشن و خاموش مي شود.
99	خطاي سيستم برد علل : خطا برد الكترونيكي راه حل : ساير خطاهاي مربوط به برد مانند وصل نبودن يك سيم يا لخت شدن سيم و نشد ولتاژ، قرار گرفتن در يك محيط مغناطيسي که عملکرد برد را به هم بریزد يا پاك شدن برنامه برد . در صورت رفع مشکلات فوق و برطرف نشدن علت برد الكترونيكي را تعويض كنيد.

سایت جعبه ارور هیچگونه مسئولیتی در قبال صدمه به لوازم برقی شما ندارد و تمامی اطلاعات از کمپانی سازنده دریافت شده است