

راهنمای پکیج E.C.A (مدل پروتنوس)

توضیحات	کد خطا
علت : قطع بودن برق راه حل: اتصال برق را بررسی کنید	با قرار دادن دکمه خاموش و روشن در حالت ON بویلر روشن نمی شود
اشکال در مشعل علت : عدم روشن شدن مشعل پس از 5 بار جرقه زنی راه حل : دکمه PB1 را فشار داده و 2 ثانیه در همین حالت نگه دارید : اگر مشکل رفع نشد ورودی گاز و شیر تغذیه را واریسی کنید	با قرار دادن دکمه خاموش و روشن در حالت ON بعد از چند ثانیه چشمک زدن L3 و L4 روشن شده و نشانه قفل شدن است
خطای اتصال کوتاه یا باز در سیستم گرمایش مرکزی علت : سنسور CH دمای خارج از محدوده مجاز را نشان می دهد و این شرایط بیش از 10 ثانیه ادامه داشته است راه حل : شیر ورودی گرمایش مرکزی و شیرهای رادیاتور را چک کرده و از باز بودن آنها مطمئن شوید. - تا زمانی که دما به حالت عادی برگردد سیستم در حالت توقف کار باقی می ماند.	L4 روشن است و L3 چشمک می زند
خطای اتصال کوتاه یا باز در سیستم آبگرم خانگی علت : سنسور DWH دمای خارج از محدوده مجاز را نشان می دهد و این شرایط بیش از 10 ثانیه ادامه داشته است راه حل : شیر ورودی گرمایش مرکزی و شیرهای رادیاتور را چک کرده و از باز بودن آنها مطمئن شوید. - تا زمانی که دما به حالت عادی برگردد سیستم در حالت توقف کار باقی می ماند.	L4 روشن است و L6 چشمک می زند
افزایش بیش از حد دما علت : در صورت باز بودن ترموستات،خطا ایجاد می شود راه حل : اتصالات دودکش را بررسی کنید. - دکمه PB1 را فشار داده و دو ثانیه در همین حالت نگه دارید.	L4 چشمک می زند

توضیحات	کد خطا
<p>خطای APS علت : جریان ناکافی دودکش راه حل : اتصالات دودکش را بررسی کنید - دکمه PB1 را فشار داده و دو ثانیه در همین حالت نگه دارید.</p>	L4 روشن است و L7 چشمک می زند
<p>فشار کم آب علت : فشار آب برای دستگاه مناسب نیست راه حل : تا زمانی که فشار آب به حالت نامی برگردد دستگاه در حالت توقف باقی خواهد ماند - از باز بودن شیرها مطمئن شوید - نشتی در مدار را واریسی کنید</p>	L4 روشن است و L6 و L7 چشمک می زند
<p>عدم وجود ارتباط علت : ارتباط بین برد اصلی و صفحه نمایش قطع شده است</p>	تمام چراغ ها چشمک می زند

سایت جعبه ارور هیچگونه مسئولیتی در قبال صدمه به لوازم برقی شما ندارد و تمامی اطلاعات از کمپانی سازنده دریافت شده است