

راهنمای پکیج E.C.A ( مدل پروتنوس پلاس )

توضیحات	کد خطا
<p>قفل شدن دستگاه به علت افزایش بیش از حد دما خطا: قفل شدن دستگاه به علت دمای بیش از حد دما: کد خطای F1 بر روی صفحه نمایش ظاهر می شود و چراغ اعلام خطا (قرمز) به صورت چشمک زن جهت اعلام قفل شدن دستگاه، روشن می شود.                      علت : ترموستات حد عمل کرده است                      راه حل : اتصالات خروجی دود/دودکش را بررسی نمایید. پتانسیومتر وضعیت ( P1 ) را بر روی حالت Off / Reset قرار دهید و 5 ثانیه نگه دارید.</p>	F1
<p>خرابی سنسور مدار آبگرم مصرفی خطا : خطای سنسور مدار آبگرم مصرفی: کد خطای F2 بر روی صفحه نمایش ظاهر می شود و چراغ اعلام خطا (قرمز) به صورت چشمک زن، جهت اعلام قفل شدن دستگاه، روشن می شود                      علت : سنسور مدار آبگرم مصرفی به مدت بیش از 10 ثانیه فاقد عملکرد می باشد.                      راه حل: باز بودن شیر ورودی مدار آبگرم مصرفی را بررسی نمایید. - تا زمان برطرف نشدن ایراد، دستگاه فاقد عملکرد می باشد.</p>	F2
<p>خرابی سنسور مدار گرمایش مرکزی                      خطا : خطای سنسور مدار گرمایش : (NTC) کد خطای F3 بر روی صفحه نمایش ظاهر می شود و چراغ اعلام خطا (قرمز) به صورت چشمک زن، جهت اعلام قفل شدن دستگاه، روشن می شود                      علت : سنسور مدار گرمایش به مدت بیش از 10 ثانیه فاقد عملکرد می باشد.                      راه حل : باز بودن شیرهای رادیاتور و شیر ورودی مدار گرمایش را بررسی نمایید. تا زمان برطرف نشدن ایراد، دستگاه فاقد عملکرد می باشد.</p>	F3
<p>قفل شدن دستگاه به علت خرابی میله یونیزاسیون (تشخیص شعله)                      خطا : قفل شدن دستگاه به علت نبود شعله : با قرار دادن پتانسیومتر وضعیت بر روی حالت تابستانی یا زمستانی، کد خطای F4 بر روی صفحه نمایش ظاهر می شود و چراغ اعلام خطا (قرمز رنگ) چشمک می زند و قفل شدن دستگاه را اعلام می کند.                      علت : عدم وجود شعله پس از 5 مرحله جرقه زنی                      راه حل : پتانسیومتر وضعیت ( P1 ) را بر روی حالت Off/Reset قرار دهید و 5 ثانیه نگه دارید. - اگر ایراد رفع نشد ورودی گاز و شیر گاز را بررسی نمایید.</p>	F4

توضیحات	کد خطا
<p>خرابی سوئیچ فشار هوا خطا: خطای سوئیچ فشار هوا: کد خطای F5 بر روی صفحه نمایش ظاهر می شود و چراغ اعلام خطا (قرمز) به صورت چشمک زن، جهت اعلام قفل شدن دستگاه، روشن می شود.</p> <p>علت: مکش دودکش نامناسب است.</p> <p>راه حل: اتصالات دودکش را بررسی نمایید. پتانسیومتر وضعیت (P1) را بر روی حالت Off / Reset قرار دهید و 5 ثانیه نگه دارید.</p>	F5
<p>خرابی سنسور دمای خارجی (در مکان هایی که سنسور دمای خارجی به دستگاه وصل شده باشد) خطا: خطای سنسور دمای خارجی: کد خطای F6 بر روی صفحه نمایش ظاهر می شود علت: - اشکال در اتصالات و سیم کشی ترمینال سنسور دمای خارجی راه حل: - دستگاه بدون سنسور دمای خارجی نیز کار می کند</p>	F6
<p>هنگامیکه دستگاه روشن می شود عبارت CC به معنی عدم اتصال سنسور دمای خارجی به شکل صحیح و فعال بودن عملکرد، بر روی صفحه نمایش ظاهر خواهد شد.</p>	CC
<p>هنگامیکه دستگاه روشن می شود عبارت OC به معنی اتصال سنسور دمای خارجی به شکل صحیح و فعال بودن عملکرد، بر روی صفحه نمایش ظاهر خواهد شد.</p>	OC

سایت جعبه ارور هیچگونه مسئولیتی در قبال صدمه به لوازم برقی شما ندارد و تمامی اطلاعات از کمپانی سازنده دریافت شده است