

راهنمای پکیج فاکور ( خطاهای مشترک تمام مدلها )

کد خطا	توضیحات
1 فلش	عدم اشتعال - کمبود گاز - مشکل جرقه زن هوشمند - خرابی LED سبز رنگ - خرابی ایمنی
3 فلش	افت فشار آب - ( سنسور فشار آب )
4 فلش	سنسور دود
5 فلش	برد الکترونیک دچار مشکل شده است
6 فلش	LED قرمز رنگ وقتی خاموش است روشن می شود
7 فلش	آب بیش از اندازه گرم شده است ( ترموستات حد )
8 فلش	صفحه کنترل دچار عیب شده است
9 فلش	ترمو متر ( دماسنج ) دچار عیب شده است
10 فلش	شیر کنترل گاز و مدار آن دچار مشکل شده است
11 فلش	ایمنی NTC آب مصرفی دچار مشکل شده است
13 فلش	ایمنی NTC گرمایشی دچار مشکل شده است

اپلیکیشن جعبه برقی هیچگونه مسئولیتی در قبال صدمه به لوازم برقی شما ندارد و تمامی اطلاعات از کمپانی سازنده دریافت شده است