

راهنمای پکیج فرولی (مدل‌های C32 - C24 - F32 - F24 DIVATEACH)

توضیحات	کد خطا
مشعل روشن نمی شود	A01
علامت شعله وجود دارد ولی مشعل خاموش است	A02
فعال شدن کلید حرارتی	A03
فعال شدن ترموستات دود(به مدت 20 ثانیه از عملکرد دستگاه جلوگیری می شود)	A04
فن عمل نمی کند	A05
جرقه زده می شود ولی مشعل روشن نمی شود	A06
افزایش بیش از حد دمای مبدل	F08
اشکال در NTC گرمایش	F10
اشکال در NTC آبگرم مصرفی	F11
اشکال در سنور دوم (اطمینان) مدار شوفاژ	F14
افت فشار آب مدار گرمایش به مدت بیش از 4 دقیقه	A23
بیش از 3 مرتبه شارژ آب مدار گرمایش در 24 ساعت	A24
افت ولتاژ ورودی به کمتر از 170 ولت	F34
نوسان در فرکانس برق ورودی	F35
افت فشار آب مدار گرمایش	F37
اشکال در محل قرارگیری سنسور (NTC)ها	A41
اشکال در سنسور دوکاره (اختلاف دمای دوسنور اطمینان و شوفاژ)	F42
فعال شدن سیستم حفاظت از مبدل حرارتی	F43
اشکال در مدولاتور (سیم پیچ تدریجی) شیر گاز	F50

سایت جعبه ارور هیچگونه مسئولیتی در قبال صدمه به لوازم برقی شما ندارد و تمامی اطلاعات از کمپانی سازنده دریافت شده است